



Programmierbarer Regler Installationsanleitung



11	IHALT		
1	Einl	leitung	4
		Allgemeine Beschreibung	
	1.1.1		
	1.1.2	Hardware-Hauptfunktionen:	5
	1.2	Modelle und Technische Daten	5
2	Me	chanischer Einbau	6
	2.1	Mechanische Abmessungen	8
3		ktrische Anschlüsse	
		Allgemeine Hinweise	
	3.1.1		
	3.1.2		
	3.1.3		
	3.2	Schaltpläne	12
	3.2.1		
	3.2.2		
		Anschlussbeispiel Analogeingänge	
	3.3.1 3.3.2	•	
	3.3.2	·	
	3.3.4	·	
	3.3.5	·	
	3.3.6	• •	
		Konnektivität	
	3.4.1		
	3.4.2 3.4.3		
	3.4.4		
	3.5	EVS Plug-In	
	3.5.1	·	
4	Tec	hnische Daten	30
		Allgemeine technische Daten	
		E/A Eigenschaften	
		Display	
	4.3.1		
		Serielle Schnittstellen	
	4.5	Transformator	
		Plug-in EVS	
		Mechanische Abmessungen	
		Zulässiger Gebrauch	
		Unzulässiger Gebrauch	
		Haftungsausschluss	
		•	
5		nutzeroberfläche	
		Tasten	
		Ersteinschaltung	
	5.3	Menü	
	5.3.1	••	
	5.3.2 5.3.3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		3.3.1 BIOS RTC Values	
	5.3	3.3.2 USB-Host Handling	
6	Ben	nutzeroberfläche EVK1000	
		Tasten und LEDs	
		Ersteinschaltung	
		Menü DIAGNOSE	
	6.3.1		
	6.3.2		
	6.4	Remote Interface	
	6.4.1		

6.4.2 t7	44
6.4.2.1 HMI Verwaltung	44
7 Physikalische E/A Konfiguration	45
7.1 Analogeingänge	
7.2 Digitaleingänge	
7.3 Digitalausgänge	
7.4 Analogausgänge	
7.5 Dip-Schalter	
7.5.1 Dip-Schalter EVD	
7.5.2 Dip-Schalter EVC	
7.5.2.1 Serielle Adressierung EVC	
7.5.2.2 Baud EVC	
7.5.2.3 Serielle Adressierung CAN OB EVC	
7.5.2.4 Serielle Konfiguration RS485 OB EVC	
7.5.2.5 Serielle Adressierung RS485 OB EVC	
7.5.2.6 Serielle Konfiguration und Adressierung RS232 OB EVC	
7.5.3 Dip-Schalter Erweiterungsmodul EVE	
7.5.3.7 Baud EVE	
7.5.3.8 Serielle Adressierung CAN OB und PI EVE	
7.5.3.9 Serielle Konfiguration RS484 OB und PI EVE	
7.5.3.10 Serielle Adressierung RS484 OB und PI EVE	53
8 Parameter	54
8.1 Parametertabelle	54
8.1.1 Verfügbare Modbus Befehle und Datenbereiche	55
8.1.2 Parametertabelle	
9 Modelle und Zubehör	70
9.1 Modelle	
9.1.1 Modelle FREE Evolution EVD 75xx mit Display	
9.1.2 Modelle FREE Evolution EVD 75xx thit Display	
9.1.3 Erweiterungsmodule FREE Evolution EVE 75xx.	
9.1.4 Plug-in	
9.1.5 Klemmen	
9.2 Zubehör	
J.L LUDCITOI	,

1 EINLEITUNG

Für eine rasche und zuverlässige Konsultation ist die Anleitung folgendermaßen aufgebaut:

Die Verweise

Spalte mit Verweisen:

Links vom Text erscheinen Verweise auf die behandelten Themen; der Benutzer kann somit die jeweils erforderlichen Informationen schnell einsehen.

Querverweise

Querverweise:

Für alle *kursiv* geschriebenen Begriffe enthält das Stichwortverzeichnis den Verweis auf die Seite mit dem behandelten Argument.

Bei "Online" Konsultation der Anleitung (über PC) stellen die kursiven Einträge regelrechte "Hyperlinks" (mit Mausklick aufrufbare Verknüpfungen) dar, die die einzelnen Abschnitte der Anleitung miteinander verbinden und dadurch eine "Navigation" im Dokument gestatten.

Hervorhebende Symbole:

Bestimmte Textteile werden in der Verweispalte durch Symbole mit folgender Bedeutung hervorgehoben:



Achtung!: Enthält Informationen, deren ungenaue Kenntnis nachteilige Auswirkungen auf das

System haben oder eine Gefahr für Personen, Geräte, Daten usw. darstellen kann; muss

sorgfältig vom Benutzer gelesen werden.



Hinweis / Markierung: Eine Anmerkung zum behandelten Thema, die der Benutzer unbedingt beachten sollte



Tipp: Ein Ratschlag bzw. Tipp, mit dem der Benutzer die Informationen eingehender verstehen kann

1.1 Allgemeine Beschreibung

FREE Evolution ist das absolute Highlight unter den programmierbaren Reglern der Eliwell Plattform, das den unterschiedlichsten Anforderungen nicht nur des HVAC/R-Marktes zur Steuerung einfacher sowie komplexer Anwendungen gerecht wird.

FREE Evolution bringt durch das Leistungsplus an Speichergröße, *Konnektivität* und *Benutzeroberfläche* Implementierungen in punkto Programmierbarkeit, Wartung und Betrieb mit sich.

Die *Modelle* sind zur 8 DIN-Schienenmontage verfügbar, die für eine erhebliche Ersparnis beim Verdrahtungsaufwand sorgt.

Auf die **FREE Evolution** Hardware abgestimmt ist das Entwicklungstool **FREE Studio**, das die schnelle und zuverlässige Realisierung und Personalisierung neuer Programme für jede Anwendungsart ermöglicht.

Dank der Verwendung mehrerer Programmiersprachen nach IEC61131-3 (Programmierstandard für industrielle Steuerungen) lassen sich neue Algorithmen oder vollständige Programme in Eigenregie entwickeln, diese dann über PC oder *Standard-USB* in die **FREE Evolution** Module laden, wobei durch entsprechende Schutzmaßnahmen maximale Vertraulichkeit garantiert wird.

Ein breit gefächertes Angebot von *Plug-In-*Modulen mit 2DIN-Montage ermöglicht die Einbindung in Industrie- und Gebäudeleitsysteme sowie in *Ethernet*-Netzwerke.

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, ratiometrische *Druckfühler* und Fernbedienungen ohne zusätzliche *serielle Schnittstellen* anzuschließen.

WEB-Funktionen

FREE Evolution ist mit WEB-Funktionen ausgestattet, die Geräteherstellen und Systemintegratoren einen kompletten Fernzugriff ermöglichen. Mit der in den Geräten integrierten Internet-Verbindung werden Außendienste minimiert und Service- und Wartungskosten dadurch drastisch gesenkt. Dies bringt auch Vorteile für die Endanwender mit sich, die ihre Anlagen auf der intuitiven grafischen *Benutzeroberfläche* eines gängigen Browsers über Smartphone, Tablet und PC lokal sowie fernüberwachen können.

Die wichtigsten WEB-Funktionen

- Fernzugriff über Internet
- Fernablesung und Teleservice
- Lokale und Fernüberwachung der Anlage inkl. Alarmmanagement
- Vorbeugende und vorausschauende Wartung
- Alarmbenachrichtigung mittels E-Mail
- Erweiterte Benutzeroberfläche der Anlage auf PC, Tablet und Smartphone

1.1.1 Eigenschaften:

FREE Evolution EVD / EVC verfügt über 27 Ein-/Ausgänge, davon 5 Analogausgänge, 6 Analogeingänge, 7 digitale Relaisausgänge (oder alternativ 5 Relais- + 2 SSR-Ausgänge) und 9 Digitaleingänge.

FREE Evolution EVD / EVC ist in 2 Modellen erhältlich, die jeweils serienmäßig eine integrierte serielle Schnittstelle oder einen integrierten *USB*-Anschluss bieten (Modell /U).

FREE Evolution EVD verfügt über ein integriertes Grafikdisplay, während **FREE Evolution EVC** als Modul ohne *Display* den Anschluss eines Grafikdisplays **EVK1000** für die Konfiguration der BIOS-*Parameter* erfordert.

FREE Evolution ist bis zu 12 optionalen Modulen erweiterbar.

Das 8-DIN-Format garantiert maximale Flexibilität und Installationsfreundlichkeit.

Das Erweiterungsmodul **FREE Evolution EVE** verfügt über 27 Ein-/Ausgänge, davon 5 *Analogausgänge* und 6 *Analogeingänge*.

Das 8-DIN-Format garantiert maximale Flexibilität und Installationsfreundlichkeit.

- - -

Die Versorgung erfolgt mit 24V~/-- bzw. 48V--

1.1.2 Hardware-Hauptfunktionen:

- Parametereingabe über Terminal oder PC
- USB zum Herunterladen oder Hochladen von Parametrierungen
- Konfigurierbare Analogeingänge NTC 103AT/NTCNK103, PT1000, DI, 4...20mA, 0...5V ratiometrisch, 0...10V, oder hΩ(NTC)/ daΩ(PT1000) über Parameter



1.2 Modelle und Technische Daten

-->Siehe Anhang A - Modelle und Zubehör und Kapitel Technische Daten.

2 MECHANISCHER EINBAU

ACHTUNG! An den elektrischen Anschlüssen darf nur bei SPANNUNGSLOSEM Gerät gearbeitet werden.

Die Eingriffe sind von Fachpersonal durchzuführen.

Die Geräte möglichst nicht an Orten mit hohem Feuchtigkeits- bzw. Schmutzgehalt installieren. Sie eignen sich für den Einsatz in normal verschmutzter Umgebung.

Sicherstellen, dass die Kühlungsschlitze des Geräts ausreichend belüftet sind.

Einbau FREE Evolution EVD ● EVC ● EVE

Das Gerät ist für die Installation auf 8DIN-Schiene ausgelegt.

Zur Installation auf DIN-Schiene verfahren Sie wie folgt:

bringen Sie die zwei "Federklemmen" in Ruhestellung (setzen Sie hierzu einen Schraubendreher an den entsprechenden Punkten an, siehe Abbildung 1b). Installieren Sie dann das Gerät auf der DIN-SCHIENE durch Druck auf die "Federklemmen", wobei diese in Schließstellung fahren.

Anmerkung: Mit auf DIN-SCHIENE montiertem Gerät müssen die "Federklemmen" nach unten gerichtet sein.


Einbau Fernbedienung EVK ● (FREE Evolution EVP)

Für Tafeleinbau konzipiert.

Eine Bohrung 138x68mm ausführen.

Nach Abnahme der Frontblende an der Tafel 4 Bohrungen (Abb. 6 Punkte A/B/C/D) bzw. 2 Bohrungen (Abb. 6 Punkte E/F) mit Durchmesser 2,7 mm im vorgesehenen Abstand ausführen (Abb. 6).

Das Gerät einsetzen und mit den Schrauben befestigen. Die Frontblende der Fernbedienung / EVP schließlich einfach per Fingerdruck einrasten.




Einbau Plug-in EVS

Bei den Plug-ins handelt es sich um 2DIN-Module für den Anschluss an einen Regler FREE Evolution EVD/EVC.


- Gehen Sie zur Montage von EVS an EVD/EVC folgendermaßen vor:


 hebeln Sie die Klappe (sofern vorhanden) an der linken Seite von EVD/EVC mit den Fingern oder einem Schraubendreher ab
- klemmen Sie EVS an EVD/EVC mittels
- a) Plug-in-Stecker hinter der abnehmbaren Klappe.
- b) der Fixierklammern, womit das *Plug-in EVS* mit dem Regler fest verbunden bleibt
- Zur Installation auf DIN-Schiene verfahren Sie wie folgt::
- bringen Sie die "Federklemmen" (2 für EVD/EVC, 1 für EVS) in Ruhestellung (setzen Sie hierzu einen Schraubendreher an den vorgesehenen Punkten an;
- installieren Sie dann das Gerät (EVD/EVC+EVS) auf der DIN-SCHIENE durch Druck auf die "Federklemmen", wobei diese in Schließstellung fahren.


Anmerkung: Mit auf DIN-SCHIENE montiertem Gerät müssen die "Federklemmen" nach unten gerichtet sein.



2.1 Mechanische Abmessungen







3 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE



3.1 Allgemeine Hinweise

Sie sollten nun vor weiteren Arbeiten die vorschriftsmäßige Geräteversorgung über externen *Transformator* überprüfen. Beim Anschluss der Platinen untereinander und an die Anwendung sind folgende Regeln zu beachten:

- An die Ausgänge dürfen keine höhere Lasten als die Vorgaben dieser Produktanleitung gelegt werden.
- Die Verbindung der Lasten hat unbedingt nach den Anschlussplänen zu erfolgen;
- Zum Schutz elektrischer Kopplungen müssen Verbraucher mit Sicherheitskleinspannung SELV von Verbrauchern mit gefährlicher Spannung getrennt verkabelt werden.

ACHTUNG!

Die elektrischen Anschlüsse stets bei abgeschalteter Maschine vornehmen. Die Eingriffe sind von Fachpersonal durchzuführen. Beachten Sie beim Anschluss folgende Hinweise:

- Eine Spannungsversorgung mit anderen Merkmalen als angegeben kann das System ernsthaft beschädigen.
- Verwenden Sie Kabel mit einem auf die Klemmen abgestimmten Querschnitt.
- Die Kabel der Fühler und *Digitaleingänge* sollten von induktiven Lasten und Anschlüssen mit gefährlicher Spannung getrennt verlaufen, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden. Die Fühlerkabel dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von anderen elektrischen Geräten (Schalter, Zähler usw.) verlegt werden.
- Die Verbindungen müssen möglichst kurz ausgeführt un.d sollten nicht spiralförmig um andere spannungsführende Teile gewickelt werden.
- Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung ist eine Berührung der elektronischen Komponenten auf den Platinen zu vermeiden.
- Für die Versorgung des Geräts ist ein geeigneter *Transformator* mit den Eigenschaften lt. Kapitel *Technische Daten* (vgl.) erforderlich.

PLUG-IN ETH

ETHERNET

Die Abschirmung des *Ethernet-*Steckers ist intern an die Gerätemasse und daher an das Bezugspotenzial der Ein- und Ausgangskanäle

3.1.1 Versorgung-Eingänge mit gefährlicher Spannung (Relais)



Niemals die maximal zulässige Stromstärke überschreiten; im Falle höherer Lasten ein Schaltschütz geeigneter Leistung verwenden.

Wichtig!

Sicherstellen, dass Netz- und Betriebsspannung des Geräts übereinstimmen.

3.1.2 Analogeingänge-Fühler



Die *Temperaturfühler* weisen keine spezielle Einbaupolarität auf und können mit normalem 2adrigem Kabel verlängert werden (die Fühlerverlängerung beeinträchtigt allerdings die elektromagnetische Verträglichkeit EMV des Geräts; besondere Sorgfalt ist daher beim Verkabeln geboten).

Wichtig!

Druckfühler

Die Druckfühler weisen eine spezielle Einbaupolarität auf, die in jedem Fall beachtet werden muss.

Signalkabel (Temperatur-/*Druckfühler, Digitaleingänge, serielle Schnittstellen RS-485/CAN*-BUS sowie Versorgung der Elektronik) müssen separat zu Kabeln mit gefährlicher Spannung verlaufen.

Sie sollten unbedingt Eliwell Fühler benutzen. Kontaktieren Sie das Vertriebsbüro hinsichtlich der verfügbaren Artikelcodes.

3.1.3 Serielle Anschlüsse

- Alle Modelle sind serienmäßig mit integrierter serieller CAN-Schnittstelle ausgerüstet
- Die Modelle 7500 sind serienmäßig mit integrierter serieller RS485-Schnittstelle ausgerüstet
- Die Modelle 75MP sind serienmäßig mit integrierter serieller MPBUS-Schnittstelle ausgerüstet
- Die Modelle /U sind serienmäßig mit integrierter serieller USB-Schnittstelle ausgerüstet



Achten Sie besonders auf die Verkabelung der seriellen Schnittstellen. Geräte, die über die serielle Schnittstelle *RS-485* kommunizieren, dürfen nicht an *CAN*-Schnittstellen und umgekehrt angeschlossen werden.

Anhand der Module *EVS Plug-in* sind weitere *serielle Schnittstellen* für die Einbindung in Industrie-, Gebäudeleit- und *Ethernet*-Systeme verfügbar.

Die seriellen Schnittstellen der Regler sind als 'On-Board' (OB) bezeichnet, die seriellen Schnittstellen auf den EVS dagegen als PI (Pluq-In).

CAN CAN

<u>ANM. 1</u>

- Verwenden Sie ein abgeschirmtes und "gedrilltes" 2-Leiter-Kabel mit Querschnitt 0,5mm² plus Geflecht (empfohlen das Belden Kabel Modell 3105A (charakteristische Impedanz 120 Ohm) mit PVC-Hülle, 2 Leitern plus Geflecht, 22 AWG, Nennleistung zwischen den Leitern 36pF/m, Nennleistung zwischen Leiter und Abschirmung 68pF/m).
- Beachten Sie die geltenden Vorschriften beim Verlegen des Kabels. Achten Sie besonders auf die Trennung von Daten- und Leistungskreisen.
- Im Fall von Verbindungen großer Reichweite sollten Sie die Leitung an beiden Enden mit Widerständen abschließen, indem Sie die zwei Jumper R TERM einsetzen (als Standardkonfiguration an der Klemmleiste neben der seriellen CAN-Schnittstelle verfügbar).

ANM. 2

Die maximale Reichweite ist von der eingestellten Baudrate abhängig

Kb/s (Kbaud)	CAN OnBoard	CAN Plug-In
50 Kbaud	1000m	1000m
125 Kbaud	500m	500m
250 Kbaud	200m	250m
500 Kbaud	30m	60m

ANM. 3

Die Klemmleiste ist 5-polig:

- 3 Pole ("GS", "H und "L") serielle *CAN*-Schnittstelle
- 2 Pole Versorgung POWER OUT für Fernbedienung EVK1000

RS-485

RS-485

INSTALLATION DES RS-485-NETZWERKS

ANM. 1

Verwenden Sie ein abgeschirmtes und "verdrilltes" Kabel mit 2 Leitern Querschnitt 0,5mm² plus Geflecht verwenden (Bezug Belden-Kabel Modell 8762 mit PVC-Hülle, 2 Leitern plus Geflecht, 20 AWG, Nennleistung zwischen den Leitern 89pF, Nennleistung zwischen einem Leiter und der Schirmung 161pF/m).

Befolgen Sie beim Verlegen des Kabels die Normvorschriften für die Datenübertragungssysteme gemäß EN 50174.

Achten Sie besonders auf die Trennung von Daten- und Leistungskreisen.

Die direkte Verbindungslänge zwischen RS-485 Netzwerk und Gerät beträgt 1200m mit maximal 256* Geräten.

*Hinweis: Fall Evolution Modbus Slave mit einzigem Master Supervisor.

Anhand von speziellen Verstärkermodulen können Sie die Netzwerklänge und Geräteanzahl pro Kanal vergrößern.

ANM. 2

Es handelt sich um eine einzelne Klemmleiste mit 3 Leitern: es sind alle 3 Leiter zu verwenden ("+", "-" für das Signal und "GS" für das Geflecht).

ANM. 3

Legen Sie die 120 (Ohm) 1/4W Widerstände zwischen den *Klemmen* "+" und "-" der Schnittstelle und des letzten Geräts in jedem Netzwerkzweig an.

ANM. 4

Einstellbare Höchstgeschwindigkeit 57600 Baud. Höhere Geschwindigkeiten sind für den lokalen Anschluss an FREE Studio Device und für Tests vorgesehen.

USB

USB nur Modelle /U

Ausschließlich für die *Modelle /***U** sind 2 *USB*-Buchsen in der links von den LEDs auf der Abdeckung befindlichen Klappe verfügbar.

Hinweis: die beiden USB-Schnittstellen dürfen nicht gleichzeitig benutzt werden.

Definition. Mit "USB-Stick" wird ein gewöhnlicher "Pendrive" bezeichnet.

USB TVD A (HOST)

Diese Buchse dient zum direkten Anschluss eines Standard-USB-Sticks für den Download der Anwendung. Die Aktionen erfolgen über die Gerätetastatur (Modell EVD) oder über die Fernbedienung **EVK1000** (Modell EVC) Siehe Kapitel Benutzeroberfläche / USB-Host Handling für die Verwaltung der auf dem USB-Stick vorhandenen Dateien.

USB-Anschluss Typ Mini-B (DEVICE)

Für den Anschluss von FREE Evolution an einen PC oder ein Drittanbieter-Gerät über entsprechendes Mini-*USB*-Kabel A/B zum Uploaden / Downloaden der Anwendung oder Dokumentation. Die Aktionen erfolgen von PC oder anderem Gerät


Hinweis: kompatibel mit den Betriebssystemen Windows XP Home und Professional, Windows 2000 und Windows Vista. Hinweis für die Entwickler, die FREE Studio verwenden: FREE Studio kommuniziert nicht über USB mit Evolution. Hinweis für die Entwickler, die FREE Studio verwenden FREE Studio verwaltet jedoch die Funktion der seriellen USB-Schnittstelle über die Softwarebibliothek fs_iec.pll unter


<C:\Programs>\Eliwell\free Studio\Catalog\FreeEvolution\PLC

Die Bibliothek enthält darüber hinaus die als "target blocks" bezeichneten Zielfunktionen für die Verwaltung der im internen Speicher von Evolution angelegten Dateien (für detaillierte Informationen siehe die Anleitung von FREE Studio).



3.2 Schaltpläne





3.2.1 Klemmen

Label		Beschreibung	Anmerkungen
4 DIP-SCHALTER		Dip-Schalter mit 4 Schaltstellungen	Standard OFF
6 DIP-SCHALTER		Dip-Schalter mit 6 Schaltstellungen	Modelle EVC
10 DIP-SCHALTER		Dip-Schalter mit 10 Schaltstellungen	Erweiterungen EVE Unter der Klappe
POWER IN POWER OUT		Spannungsversorgung 24V~/ 48V	POWER [Ext. Keyboard EVK] Ausgang für Fernbedienung
	AO1AO5	Analogausgänge 15	
ANALOCUE	G	Masse	Siehe Kapitel <i>Technische</i>
ANALOGUE OUTPUTS	12Vout	12V Ausgang für Analogeingänge	Daten für detaillierte
0011013	5Vout	5V Ausgang für ratiometrische Analogeingänge	Informationen
	C1 DO1 DO1	Relaisausgang 1	DO1: Schließer DO1: Öffner
	C2 DO2 DO2	Relaisausgang 2	DO2: Schließer DO2: Öffner
DIGITAL OUTPUTS	DO3 DO4	Relaisausgang 3-4 auch als SSR-Ausgänge verfügbar*	*Kontaktieren Sie das Vertriebsbüro hinsichtlich der verfügbaren Artikelcodes
0011013	C34	Gemeinsamer Anschluss <i>Digitalausgänge</i> 3-4	
	DO5 DO6 DO7	Relaisausgang 5-6-7	
	C567	Gemeinsamer Anschluss <i>Digitalausgänge</i> 5-6-7	max. 12Amp
CAN	GS H L	Isolierte serielle <i>CAN</i> -Schnittstelle GS Masse der seriellen Schnittstelle, isoliert gegen G	R TERM Abschlusswiderstand für CAN
RS-485	GS - +	Isolierte serielle Schnittstelle RS485 GS Masse der seriellen Schnittstelle, isoliert gegen G	Setzen Sie die 120 Ohm Abschlusswiderstände ein
	DI1DI4	Digitaleingänge 14	
DIGITAL	C1-4	Gemeinsamer Anschluss <i>Digitaleingänge</i> 14	Siehe Kapitel <i>Technische</i>
INPUTS	DI5DI8	Digitaleingänge 58	Daten für detaillierte Informationen
	C5-8	Gemeinsamer Anschluss <i>Digitaleingänge</i> 58	
FAST D.I.	FDI	Digitaleingang FAST	Impulszähler / Frequenz bis zu 1KHz
	G	Masse (Ground GND)	
ANALOGUE	AI1AI6	Analogeingänge	Siehe Kapitel <i>Technische</i>
INPUTS G		Masse (Ground GND)	Daten für detaillierte Informationen


3.2.2 Klemmen EVK1000

Label		Beschreibung	Anmerkungen
POWER IN		Spannungsversorgung 24V~/ 48V	max. Kabellänge 10m über EVD oder unabhängige Versorgung
CAN	GS H L	Isolierte serielle <i>CAN</i> -Schnittstelle GS Masse der seriellen Schnittstelle, isoliert gegen G	R TERM Abschlusswiderstand für CAN Max. Kabellänge Siehe Serielle Anschlüsse / CAN Anmerkung 2

3.3 Anschlussbeispiel Analogeingänge


Anschlussbeispiel Fühler NTC/PT1000 3.3.1

- Verfügbare *Analogeingänge* AI1...AI6 für NTC Verfügbare *Analogeingänge* AI3...AI6 für NTC/PT1000




3.3.2 Anschlussbeispiel Druckfühler 0-10V

Verfügbare Analogeingänge AI3...AI6



3.3.3 Anschlussbeispiel Druckfühler 4...20mA


- Verfügbare Analogeingänge AI3...AI6
- Empfohlen wird der Druckfühler Eliwell EWPA 4...20mA
- Im Fall eines allgemeinen 3-Draht-Fühlers die Masse an Klemme G (GND) und die Fühlerversorgung an 12Vout anschließen



FREE Evolution EWPA		Transducer 420mA / Druckfühler 420mA	
GND	/	GND	
AI3 AI4 AI5 AI6	WHITE /WEISS	SIG	
12Vout	BROWN / BRAUN	Transducer Power Supply / Fühlerversorgung	

3.3.4 Anschlussbeispiel ratiometrische Druckfühler

Verfügbare *Analogeingänge* Al3...Al6 Empfohlen wird der ratiometrische *Druckfühler* Eliwell EWPA R 0-5V




FREE Evolution	EWPA R 0/5V
GND	Black / Schwarz
AI3 AI4 AI5 AI6	Blue / Blau
5Vout	Red / Rot

3.3.5 Anschlussbeispiel Gebläsemodule


- Es sind 5 *Analogausgänge* verfügbar: AO1...AO5 Anschlussbeispiel mit Gebläsemodul CFS 4...20mA oder 0-10V

ANALOGUE OUTPUTS



3.3.6 **Anschlussbeispiel Open Collector**

- Es sind 2 Open Collector Ausgänge verfügbar: AO4/AO5 Anschlussbeispiel mit Erweiterungsmodul EXP211




3.4 Konnektivität

Protokoll	Field	Network
CANOpen	1 EVD / EVC / EVP	Max. 10 Evolution
	Max. 12 EVE + 2 EVK	(EVD / EVC / EVP)
		Max. 2 EVK
Modbus RTU	1 EVD / EVC / EVP	
RS-485	Max. 127 EVE + 2 EVK	
	Max. Modbus Meldungen für Slave= 512 / Anz. Slave	
TCP/IP	-	Siehe Abschnitt Plug-In EVS ETH


3.4.1 Anschlussbeispiel CANOpen Netzwerk (Field)

- Max. 1 **FREE Evolution EVD** als MASTER
 Max. 12 **FREE Evolution EVE** als SLAVE
 Im Netzwerk können maximal zwei an **FREE Evolution EVD** angeschlossene Fernbedienungen EVK1000 integriert werden
 - o Die Fernbedienung **EVK1000** wird durch den Ausgang POWER OUT von EVD versorgt



Anschlussbeispiel 2 CANOpen (Network) 3.4.2

- 1 FREE Evolution EVD
- Max. 10 FREE Evolution EVC mit CAN-Anschluss (binding)
 1 Fernbedienung EVK1000 mit CAN-Anschluss an FREE Evolution EVD oder alternativ an EVC
 - o Die Fernbedienung **EVK1000** wird durch den Ausgang POWER OUT von EVD versorgt




3.4.3 Anschlussbeispiel RS485 (Field)

- 1 FREE Evolution EVD

- Max. 127 Erweiterungsmodule **FREE Evolution EVE** mit RS485-Anschluss

 1 Fernbedienung **EVK1000** mit *CAN*-Anschluss an **FREE Evolution EVD**O Die Fernbedienung **EVK1000** wird durch den Ausgang POWER OUT von EVD versorgt
- EVD ist im Modus Modbus RTU Master EVE sind im Modus Modbus RTU Slave




3.4.4 Anschlussbeispiel der RS485-Schnittstelle mit FREE Smart Netzwerk

- FREE Evolution EVD
- 1 Fernbedienung EVK1000 mit CAN-Anschluss an FREE Evolution EVD

 o Die Fernbedienung EVK1000 wird durch den Ausgang POWER OUT von EVD versorgt

 Max. 127 FREE Evolution EVD/EVC bzw. FREE Smart (/S) (Modbus Slave) oder Eliwell und/oder Drittanbietergeräte mit serieller RS485-Schnittstelle
 - EVD ist im Modus Modbus RTU Master
 - Alle Geräte mit RS485-Schnittstelle sind im Modus Modbus RTU Slave (einschließlich der Module FREE Evolution)
- CAN-Netzwerk siehe Anschlussbeispiel CAN als CAN-Anschluss gilt
 - Field wie im Beispiel
 - Network bei Anschluss an einen oder mehrere FREE Evolution EVD / EVC

Für Details siehe auch die Anleitung FREE Smart



3.5 EVS Plug-In

Die *Plug-Ins* sind 2DIN-Module, die mittels *Plug-In-*Stecker an der linken Geräteseite unter der abnehmbaren Klappe an einen Regler **FREE Evolution EVD/EVC bzw. ein Erweiterungsmodul EVE(*)** angeschlossen werden. Das *Plug-In* ist mit Federklemmen am Regler befestigt.


Die DIN-Schienenmontage ist mit dem Reglereinbau identisch.


(*) siehe EVS vs EVE

Plug-in	
EVS RS232	Verfügbar Relais 5A SPDT
EVS RS485	Doppeltes Netzwerk RS485 parallel*
EVS CAN	Doppeltes Netzwerk CAN parallel*
In der Packung ist die MACADDRESS im Format Balkencode und 12 alphanumerische Stellen enthalten Die Abschirmung des Ethernet-Steckers ist intern an die Gerätemasse und daher an das Bezugspotenzial der Ein- und Ausgangskanäle angeschlossen FREE WEB: WEB-Funktionen von FREE Evolution EVD oder EVC + Plug-in EVS ETI	
EVS PROFIBUS Profibus DP Slave-V0	Datei .GSD für registrierte Benutzer unter @ www.eliwell.it verfügbar Siehe offizielle Profibus-Dokumentation für detaillierte Informationen
	*Abgeschirmtes Kabel empfohlen.
	Siehe Serielle Anschlüsse

3.5.1 Pläne EVS Plug-in

Die Versorgung erfolgt über FREE Evolution





In einem Netz mit mehreren Profibus *Plug-In-*Modulen ist das erste und letzte Netzwerkelement mit den gemäß Profibus-*Standard* vorgesehenen Widerständen abzuschließen.

EVS RS232/R


EVS RS232/R

Das Pluq-In RS232 ermöglicht die Kommunikation von FREE Evolution EVD/EVC auf einer seriellen RS232-Schnittstelle

Modbus RTU Kommunikationsprotokoll

Der Anschluss gestattet:

- Die Verbindung für ein Überwachungssystem mit Modbus-Protokoll RTU
- Die Verbindung für ein Entwicklungssystem IEC 61131-3 FREE Studio



Modbus ASCII Kommunikationsprotokoll und Senden/Empfangen von AT Befehlen für Modem(1) Dieses Protokoll aktiviert sich bei der Präsenz eines an das Plug-In angeschlossenen Modems Der Anschluss gestattet:

- Die Verbindung für ein Überwachungssystem mit Modbus-Protokoll ASCII
- Die Verbindung für ein Entwicklungssystem IEC 61131-3 FREE Studio*
- Senden/Empfangen von SMS über ein Modem mit Anschluss an den Port RS232(2)


*Hinweis: Das Plug-In beinhaltet ein von der IEC-Anwendung steuerbares Relais für die Aktivierung / Rücksetzung des angeschlossenen Modems bzw. als zusätzlicher Digitalausgang.

(1) für die Entwickler, die FREE Studio verwenden: vgl. Softwarebibliothek Modem_IEC.pll unter C:\<Programs>\Eliwell\free Studio\Catalog\FreeEvolution\PLC

(2) für die Entwickler, die FREE Studio verwenden: vgl. Softwarebibliothek SMS_IEC.pll unter C:\<Programs>\Eliwell\free Studio\Catalog\FreeEvolution\PLC

(siehe Anleitung von FREE Studio für Details)

HINWEIS: vgl. Kapitel *Parameter / Ordner* RS232 PLUGIN PASSIVE **HINWEIS**: vgl. Kapitel *Parameter / Ordner* MODEM



EVS ETH


Das Plug-In Ethernet ermöglicht die Kommunikation von FREE Evolution EVD/EVC auf einem Ethernet-Netzwerk mit Protokoll TCP/IP.

Der Anschluss gestattet:

- Die Netzverbindung zwischen verschiedenen Reglern / Anwendungen für den Austausch von Variablen bzw. Parametern (**network**)
- Die Verbindung für ein Überwachungssystem mit Modbus-Protokoll TCP/IP Die Verbindung für ein Entwicklungssystem IEC 61131-3 FREE Studio


HINWEIS. In der Packung des Plug-Ins Ethernet ist die MAC ADDRESS im Format Balkencode und (12) alphanumerischen Stellen enthalten.
HINWEIS: vgl. Kapitel Parameter / Ordner ETHERNET PLUGIN PASSIVE.

HINWEIS: Die Abschirmung des Ethernet-Steckers ist intern an die Gerätemasse und daher an das Bezugspotenzial der Einund Ausgangskanäle.



HINWEIS: VPN nIcht erforderlich bei Anschluss über DynDNS

Protokoll	Field	Network
Modbus TCP	-	Max. 10 Evolution + 2 EVK
		Max. Modbus Meldungen= 128 / Anz. verbundener Evolution



FREE WEB


FREE WEB ist ein FREE Evolution EVD oder EVC + Plug-in EVS ETH

Das *Plug-In Ethernet* verwendet auch das HTTP-Protokoll, d.h. den Zugriff auf einen in FREE Evolution enthaltenen Webserver.

FREE Studio ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von Webseiten in *FREE WEB*, d.h. einer regelrechten Miniatur-Website. Die WEB-Funktionen gestatten einen kompletten lokalen bzw. Fernzugriff über einen einfachen Browser. Durch die Internet-Verbindung werden also Dienste wie Fernablesung und Teleservice, Ferndiagnose sowie Alarmbenachrichtigung über E-Mail geboten.

Hinweis. Ein Anschluss an FREE WEB ist stets auch über FREE Studio möglich.

HINWEIS: vgl. Kapitel Parameter / Ordner ETHERNET PLUGIN PASSIVE.




BRIDGE

BRIDGE

FREE Studio ermöglicht die Überwachung von FREE Smart oder Drittanbietergeräten wie Slave Modbus/RTU, wobei *FREE WEB* (bzw. FREE Evolution mit *Pluq-In* ETH) als Master Modbus/RTU fungiert.

In einem FREE Studio Projekt wird *FREE WEB* so auch als Element für die Konvertierung vom Modbus/TCP- auf das Modbus/RTU-Protokoll bezüglich der Modbus-Befehle 0x03 und 0x10 verwendet.

Beispiel: In FREE Studio die Verbindung mit FREE Smart als Modbus/TCP setzen und hierbei die IP-Adresse von FREE WEB sowie die Modbus/RTU-Adresse des Smart Slave eingeben.



TFTP

TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

Hinweis. Für die Dateiübertragung auf einem *Ethernet*-Netz vom PC an den Regler und umgekehrt kann auch das *TFTP*-Protokoll (Trivial File Transfer Protocol) aktiviert werden.

EVS RS485


EVS RS485

Das Plug-In RS485 ermöglicht die Kommunikation von FREE Evolution EVD/EVC auf einer seriellen Schnittstelle RS485 mit Kommunikationsprotokoll Modbus RTU Master/Slave zusätzlich zur vorhandenen seriellen Schnittstelle RS485 Der Anschluss gestattet:

- Die Verbindung für ein Überwachungssystem mit Modbus-Protokoll RTU

 Die Verbindung für ein Oberwachtungssystem int Modbus-Frookolt KTO
 Die Verbindung für ein Entwicklungssystem IEC 61131-3 FREE Studio
 Die Verbindung mit Modbus-Peripheriegeräten (z.B. EVE)
 Hinweis: Die zwei seriellen Schnitztellen RS485 sind miteinander austauschbar. FREE Evolution verwaltet höchstens eine der beiden als Modbus Master. Beide können Modbus Slave sein.

HINWEIS: vgl. Kapitel Parameter / Ordner RS485 PLUGIN PASSIVE.




EVS CANOpen

EVS CANOpen

Das Plug-In CANOpen ermöglicht die Kommunikation von FREE Evolution EVD/EVC auf einer seriellen Schnittstelle CAN mit Kommunikationsprotokoll CANOpen zusätzlich zur vorhandenen seriellen Schnittstelle CAN. Der Anschluss gestattet:


- die Verbindung für ein Überwachungssystem mit CANOpen-Protokoll
- die Verbindung für ein Entwicklungssystem IEC 61131-3 **FREE Studio** die Verbindung mit Erweiterungen EVE die Verbindung mit Fernbedienungen **EVK1000**

Hinweis: Die zwei seriellen Schnittstellen CANOpen sind miteinander austauschbar. FREE Evolution verwaltet höchstens eine der beiden zur Ansteuerung von Erweiterungs- oder Drittanbietermodulen. HINWEIS: vgl. Kapitel Parameter / Ordner CAN PLUGIN PASSIVE.



EVS PROFIBUS

EVS PROFIBUSDas *Plug-in* PROFIBUS ermöglicht die Kommunikation von **FREE Evolution EVD/EVC** auf einer seriellen Schnittstelle Profibus mit Kommunikationsprofil Profibus DP Slave V-0.
Der Anschluss ermöglicht die Verbindung für ein Überwachungssystem oder einen Master Regler mit Profibus-Protokoll.



EVS vs EVE

EVS vs EVEBeim Anschluss der *Plug-in*s **an eine Erweiterung EVE** sind einige Einschränkungen zu beachten. Siehe folgende Tabelle:

Plug-in	Anschluss an EVE	
EVS RS232	Nur Modbus RTU Slave	
	Anschluss an ein Modem (Modbus ASCII) nicht möglich	
EVS RS485	Nur SLAVE	
EVS ETH (ETHERNET)	NEIN	
EVS CAN	Nur SLAVE	
	Serielle CAN-Schnittstelle OnBoard NICHT verwendbar	
EVS PROFIBUS	NEIN	

4 TECHNISCHE DATEN

4.1 Allgemeine technische Daten

Typisch	Min.	Max.
24V~/ ±20%	21V	60V
oder		
48V ±20%		
50Hz/60Hz		
18W		
5W		
2		
25°C	-10°C	+55°C
25°C	-5°C	+55°C
30%	10%	90%
25°C	-20°C	+85°C
30%	10%	90%
	24V~/::: ±20% oder 48V::: ±20% 50Hz/60Hz 18W 5W 2 25°C 25°C 30% 25°C	24V-/ ±20% 21V oder 48V ±20% 50Hz/60Hz 18W 5W 2 25°C -10°C 25°C -5°C 30% 10% 25°C -20°C 30% 10%

*Hinweis für EVK1000: Versorgung über FREE Evolution EVD/EVC oder direkt vom Netz. Hinweis: Die max. Länge des Versorgungskabels beträgt 10m.

Klassifizierung			
Das Produkt erfüllt folgende EG-Richtlinien	Richtlinie 2006/95/EG Richtlinie 89/108/EG		
und entspricht folgenden harmonisierten Richtlinien	EN 60730-2-6 / EN 60730-2-9 / EN 60730-1		
Anwendung	Konstruktionstechnisch als temperaturempfindliche elektronische Automatiksteuerung mit unabhängigem Einbau		
Einbau	auf DIN-Hutschiene		
Aktion	1.B		
Verschmutzungsgrad	2 (normal)		
Überspannungskategorie	II		
Nennstoßspannung	2500V		
Digitalausgänge	siehe Geräteetikett		
Feuerbeständigkeitsklasse	D		
Softwareklasse und -struktur	A		
Abschaltung oder Unterbrechung pro Kreis	Mikro-Abschaltung		
PTI der Isolierstoffe	PTI 250V		
Isolation gegen elektrische Beanspruchung	lang		

4.2 E/A Eigenschaften

Typ und Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	7500 75MP	75SS
Digitaleingänge mit ungefährlicher Spannung SELV DI1DI8	8	8 digitale Spannungseingänge Optokoppler Betriebsspannung 24V~/= ±20% oder 48V=±20% Max. Stromaufnahme 5mA Die Digitaleingänge können als Impulszähler verwendet werden. Die Dauer des positiven wie negativen Impulses muss über 12ms betragen. Siehe Kapitel Physikalische E/A Konfiguration		x
Digitaleingang FAST DI	1	1 potenzialfreier Digitaleingang (Impulszählung + Frequenzerfassung) Hinweis. Misst ein Signal mit maximaler Frequenz von 1 KHz Siehe Kapitel <i>Physikalische E/A</i> <i>Konfiguration</i>	x	x
Digitale Relaisausgänge mit gefährlicher Spannung DO1, DO2	7	2 Relais mit je 8A 250V~;	x	-
Digitale Relaisausgänge mit gefährlicher Spannung DO3DO7	,	5 Relais mit je 5A 250V~;	x	-
Digitale Relaisausgänge mit gefährlicher Spannung DO1, DO2	5	2 Relais mit je 8A 250V~;	ı	x
Digitale Relaisausgänge mit gefährlicher Spannung DO5 DO6 DO7	. J	3 Relais mit je 5A 250V~;	-	x
Digitale SSR-Ausgänge mit gefährlicher Spannung DO3 DO4	2	2 SSR mit je 1A 250V~;	-	x

Typ und Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	7500 75MP	75SS
Analogausgänge mit ungefährlicher Spannung SELV AO1AO5	5 konfigurierbare Ausgänge 0-10V / 420mA / ON-OFF 0-10 V 2% Skalenende Min. Last 500Ω; 1% Skalenende mit Last über 5KΩ 420 mA 2% Skalenende max. Last 400Ω ON-OFF Max. Last 400Ω OC AO4 und AO5 sind als Open Collector konfigurierbar. Siehe Kapitel Physikalische E/A Konfiguration		x	x
Analogeingänge Al1 Al2 Al3 Al4 Al5 Al6	6	siehe Tabelle	x	x

	NTC (NK103) 10kΩ @25°C BETA Wert 3435	DI	NTC (103AT-2) 10kΩ @25°C BETA Wert 3435	4-20 mA	0-10 V	0-5 V ratiometrisch	PT1000	hΩ(NTC)	daΩ(PT1000)
Al1	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
AI2	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
AI3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AI4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AI5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Al6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bereich	-40+150°C (-40302°F)		-50°C ÷ 110°C (-58230°F)	01000	01000	01000	-200+800° (-3281472°F)	0150kΩ	030kΩ
Genauigkeit	0.5% Skalenende + 1 Stelle		0.5% Skalenende + 1 Stelle	1% Skalenende + 1 Stelle	1% Skalenende + 1 Stelle	1% Skalenende + 1 Stelle	0.5% Skalenende + 1 Stelle	1% Skalenende + 1 Stelle	1% Skalenende + 1 Stelle
Auflösung	0.1°C		0.1°C	1 Stelle	1 Stelle	1 Stelle	0.1°C	1hΩ	1da Ω
Eingangs- impedanz	10kΩ	20kΩ	10kΩ	100Ohm	21 kOhm	21 kOhm	2kΩ	10kΩ	2kΩ

DI: potenzialfreier Digitaleingang 0-5 V ratiometrisch: 50mA max. Strom @5V

4.3 Display

Modelle EVD und Fernbedienung:

Mit LED-Hinterbeleuchtung +

3 LEDs

Hinweis: LEDs und Hinterbeleuchtung über IEC Anwendung steuerbar

4.3.1 Display EVK1000

Schutzart: Die Unibody-Kunststofffront ermöglicht den Tafeleinbau, wodurch eine der Schutzart IP65

entsprechende Dichtigkeit garantiert wird.

Einfarbiges LCD-Grafikdisplay 128x64px mit LED-Hinterbeleuchtung Display:

Boden + Rahmen aus Harz PC+ABS UL94 V-0, durchsichtige Frontseite, PE-Folientastatur Gehäuse:

4.4 Serielle Schnittstellen

Serielle Schnittstelle	Beschreibung	Anmerkungen	Modelle
CAN	Serielle Schnittstelle CANopen Optokoppler	max50m@500kpbs 200m@125kpbs	Alle <i>Modelle</i> + Fernbedienung EVK1000
RS-485	Serieller Anschluss <i>RS-485</i> Optokoppler		Modelle EVD, EVC, EVE 7500 75SS
MPBUS	Serielle MPBUS-Schnittstelle für die Steuerung von bis zu 8 Belimo Stellantrieben		Modelle EVD, EVC 75MP
USB	1 USB-Buchse Typ A (Host) 1 USB-Mikrobuchse Typ Mini-B (Device)	Profil 'Mass Storage' Externe Speichereinheit Formatierung FAT32 Max. verwaltete Größe 2TB	Modelle/U

4.5 **Transformator**

Für die Versorgung des Geräts ist ein geeigneter Transformator mit folgenden Eigenschaften erforderlich:

Spannung der Primärwicklung: nach Anforderungen der Einheit bzw. des Installationslandes spezifisch

Spannung der Sekundärwicklung: 24V~/--- 48V--- ±20%

Versorgungsfrequenz V~: 50/60 Hz 18W min. Leistung:

Plug-in EVS 4.6

	Serielle Schnittstelle	Anmerkungen	Klemmen			
EVS RS232	Nullmodem RS232	<i>Digitalausgänge</i> 1 Relais SPDT 5A 250V∼	Schraubklemmen 13* abnehmbar, Raster 5, Abgangsrichtung 90° für Kabel mit Querschnitt 2,5 mm² + Verbinder DB9			
EVSCAN	doppelter serieller Anschluss	Serielle Schnittstelle CANopen Optokoppler	abnehmbare Schraubklemmen*, Raster 3.81, Abgangsrichtung 90° für Kabel mit Querschnitt 2,5 mm²			
EVS <i>RS-485</i>	doppelter serieller Anschluss	Serieller Anschluss <i>RS-485</i> Optokoppler				
EVS ETH	ETHERNET-Schnittstelle Modbus TCP	Serielle Schnittstelle MPBUS für die Steuerung von bis zu 8 Belimo Stellantrieben	RJ45 Stecker			
	*als Federklemmen aus Halbzeug verfügbar					

Versorgung: über Leistungseinheit EVD/EVC

4.7 Mechanische Abmessungen

FREE EVOLUTION EVD EVC EVE	Länge (L) mm	Tiefe (T) mm	Höhe (H) mm	Anmerkungen
Platzbedarf	140	61.6	110	
PLUG-IN	Länge (L) mm	Tiefe (T) mm	Höhe (H) mm	Anmerkungen
EVS	35	61.6	110	
Fernbedienung EVK1000	Länge (L) mm	Tiefe (T) mm	Höhe (H) mm	Anmerkungen
Platzbedarf	160	10	96	
Bohrschablone für Tafeleinbau Fernbedienung	68	/	138	(+0,2mm / - 0.1mm)

4.8 Zulässiger Gebrauch

Aus Sicherheitsgründen muss das Gerät in Übereinstimmung mit den gegebenen Anleitungen installiert und benutzt werden, insbesondere dürfen unter gefährlicher Spannung stehende Teile unter Normalbedingungen nicht zugänglich sein. Das Gerät muss in Abhängigkeit von der Anwendung in geeigneter Weise vor Wasser und Staub geschützt werden und darf ausschließlich unter Verwendung von Werkzeug zugänglich sein (außer der Frontblende).

Das Gerät ist für die Anwendung in Hausanlagen oder -installationen und/oder ähnlichen Geräten geeignet und wurde hinsichtlich aller sicherheitsrelevanten Aspekte auf Grundlage der harmonisierten europäischen Fachnormen geprüft.

4.9 Unzulässiger Gebrauch

Jeder bestimmungsfremde Gebrauch ist verboten.

Die Relaiskontakte sind funktionell und störungsanfällig (aufgrund des elektronischen Steuerteils können sie geöffnet bleiben oder Kurzschlüsse entstehen). Es müssen daher etwaige Schutzeinrichtungen lt. Produktnorm bzw. Betriebspraxis zur Erfüllung maßgeblicher Sicherheitsanforderungen außerhalb des Geräts installiert werden.

Eliwell haftet nicht für Schäden durch:


- unsachgemäße Installation/Verwendung, insbesondere wenn sie von den geltenden und/oder diesem Dokument beiliegenden Sicherheitsvorschriften abweichen;
- Benutzung in Geräten, deren Montagebedingungen keinen angemessenen Schutz gegen Stromschlag, Wasser und Staub gewährleisten;
- Einsatz in Geräten, die den Zugang zu gefährlichen Geräteelementen ohne Verwendung von Werkzeug zulassen;
- die Installation/Verwendung in Geräten, die nicht gemäß den geltenden Normen und Bestimmungen ausgeführt sind.

4.10 Haftungsausschluss

Die vorliegende Veröffentlichung ist alleiniges Eigentum der Firma **Eliwell Controls srl** und darf ohne ausdrückliche Genehmigung der Firma **Eliwell Controls srl** weder vervielfältigt noch verbreitet werden. Dieses Dokument wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt; **Eliwell Controls srl** übernimmt jedoch keinerlei Haftung für die Benutzung desselben.

BENUTZEROBERFLÄCHE

Die Frontseite des Geräts stellt die eigentliche Bedienoberfläche zur Steuerung sämtlicher Gerätefunktionen dar.






HINWEIS:

- das Modul EVC hat kein Display. Zur Steuerung des Geräts die Fernbedienung EVK verwenden das Erweiterungsmodul EVE hat kein Display.

5.1 Tasten

Siehe *Modelle* EVD



Die *Tasten* sind über IEC-Anwendung programmierbar. Standardmäßig weist das Gerät ein Minimalmenü mit folgenden Werkseinstellungen auf.

Taste	Taste	Einmaliges Drücken (drücken und loslassen)			
1	UP (AUF)	 Rollt die Menüseite nach oben (Scroll up) Wert vergrößern / ändern Zum nächsten Label 			
2	ОК	 Rollt die Menüseite nach unten Zur/m nächsten Ebene/Menü (Zugriff auf Ordner, Unterordner, Parameter, Wert) Aufrufen/Beenden Modus Wertänderung (Edit Mode) Aktion ausführen 			
3		Bewegt den Cursor nach rechts in Edit Mode			
4	DOWN (AB)	 Rollt die Menüseite nach unten (Scroll down) Wert verringern / ändern Zum vorigen Label 			
5	← T Beenden	 Beenden der Menüoption / zurück zum vorigen Menü Bewegt den Cursor nach links in Edit Mode (längeres Drücken) Beenden des Edit Mode ohne Änderungen 			

Die LEDs sind über IEC-Anwendung programmierbar. Standardmäßig werden sie zur *USB*-Verwaltung verwendet – siehe entsprechenden Abschnitt *USB*-Handling.

5.2 Ersteinschaltung

Beim Einschalten des Geräts erscheinen am Display zwei Seiten mit der Übersicht des Systemstatus (SYSTEM INFO)

SYSTEMINFO
HW
BIOS
DATE
BOOT
EEPROM

NOR FLASH	OK
NAND FLASH	OK
SDRAM	OK
BATRAM	OK
RTC	OK
PlugIn	None
USB-H	OK
USB-D	Load service

5.3 Menü

FREE Evolution beinhaltet ein minimales Systemmenü (*System Menu*) für die Konfiguration der Eingänge/Ausgänge, die Anzeige der E/A-Werte und Aktionen auf der *USB*-Schnittstelle, soweit vorhanden (*Modelle /*U). Das *Menü* ist nur in Englisch verfügbar.

5.3.1 System Menu

System Menu
BIOS Configuration
BIOS I/O Values
BIOS RTC Values
USB-Host Handling

5.3.2 BIOS Configuration

Menü für die Parameterkonfiguration Siehe Kapitel *Parameter*.

BIOS Configuration
Analog Input
Analog Output
RS485 On Board
CAN On Board

In der Tabelle werden die über LCD-*Display* (Modell EVD) bzw. Fernbedienung EVK konfigurierbaren *Parameter* veranschaulicht.

Das Menü für die Parameterkonfiguration ist System Menu > BIOS Configuration.

BIOS Configuration	Registerkarte Parameter
Analog Input	ANALOGUE INPUTS
Analog Output	ANALOGUE OUTPUTS V/I
RS485 On Board	<i>RS-485</i> ON BOARD
CAN On Board	CAN ON BOARD

5.3.3 BIOS I/O values

Zeigt die Werte der Eingänge (reine Anzeigewerte) und Ausgänge (änderbare Werte).

BIOS I/O Values
Analog Input
Analog Output
Digital Output
Digital Input

Die Eingänge sind reine Anzeigewerte. Beispiel Digitaleingänge:

Digital Input		
DI1 Off	DI5 Off	
DI2 Off	DI6 Off	
DI3 Off	DI7 Off	
DI4 Off	DI8 Off	

Die Analog- und *Digitalausgänge* sind änderbare Werte.

Markieren Sie die gewünschte Ressource.

Rufen Sie mit Taste OK den Edit Mode auf. Ändern Sie mit UP und DOWN. Übernehmen Sie mit OK. Beispiel *Analogausgänge*.

Analog Output 1/2	
AO1	0.2 %
AO2	0.0 %
AO3	0.0 %
V Prev	Next ^

Beispiel Digitalausgänge.

Digital Output		
DO1 On	DO5 Off	
DO2 Off	DO6 Off	
DO3 Off	DO7 Off	
DO4 Off		

5.3.3.1 BIOS RTC Values

Angabe von Uhrzeit (HH: MM: SS) und Datum (TT / MM / JJ) interne Uhr.



OK

Markieren Sie den zu ändernden Wert

Rufen Sie mit Taste OK den Edit Mode auf. Ändern Sie mit UP und DOWN. Übernehmen Sie mit OK. Markieren Sie RTC update und aktualisieren Sie die Uhr mit OK.

BIOS RTC Values	
17 . 50 . 56	
17 : 50 : 56	
31 / 10 / 10	
RTC update	

5.3.3.2 USB-Host Handling

Nur Modelle mit USB (Modelle /U)

Mit diesem *Menü* können Sie einige Aktionen auf der Projektdatei ausführen. **Hinweis. USB Typ A (Host) – Pendrive.**

USB-Host Handling

USB -> FREE EVOLUTION

FREE EVOLUTION --> USB

Hinweis: die beiden USB-Schnittstellen dürfen nicht gleichzeitig benutzt werden.

Beschreibung des Menüs

FREE EVOLUTION - -> USB

FREE EVOLUTION --> USB

Menü für das Downloaden der Parameter auf USB-Stick.

Die Aktion ist nur für die BIOS Parameter auszuführen:

Parameters

USB -> FREE EVOLUTION

USB -> **FREE EVOLUTION**

Menü für das Uploaden von Parametern, Anwendung und *Menü* von *USB*-Stick auf FREE Evolution. Die Aktion ist für jede Entwicklungsdatei von FREE Studio und für die *BIOS Parameter* getrennt auszuführen:

- Application
- User Interface
- Connection
- Parameters

Grundlagen

1.Nachweis USB-Stick

- Schließen Sie den USB-Stick an den PC an
- Dieser muss Formatierung FAT32 aufweisen:
- Wählen Sie Arbeitsplatz
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Wechseldatenträger
- Wählen Sie Eigenschaften und überprüfen Sie das File System: FAT32

2. Erstellung der Datei PARAM.DAT

Verwenden Sie das *Menü*:

FREE EVOLUTION --> USB

- USB-Stick anschließen
- FREE EVOLUTION --> USB wählen

Hinweis. Verfügbar ist nur die Option Parameters

USB-Host Handling

FREE EVOLUTION --> USB

USB-Host - FREE EVOLUTION
Parameters

Nach erfolgter Aktion enthält der USB-Stick die Datei PARAM.DAT.

3. Kopie der Datei von FREE Evolution auf PC

USB-Anschluss Typ Mini-B (DEVICE)
Schließen Sie FREE Evolution an einen PC oder ein Drittanbieter-Gerät über entsprechendes Mini-*USB*-Kabel A/B an. Die Aktionen erfolgen von PC oder anderem Gerät aus.

FREE Evolution stellt folgende Dateien für die Kopie auf PC und die anschließende Übertragung auf USB-Stick bereit:.

Datei	Entwicklungsumgebung	Beschreibung	Anmerkungen
HMIIEC.COD	User Interface	Menü	
PLCIEC.COD	Application	IEC Anwendung	Nach dem Neustart von Evolution
CONNEC.PAR Connection	Netzwerk-	verfügbar	
	Connection	Konfigurationsdatei	

4. Erstellung der Datei UPLOAD.TXT

Die Datei UPLOAD.txt kann mithilfe eines beliebigen Texteditor mit folgendem Inhalt erstellt werden: Den einzelnen Dateien kann ebenfalls die Fernschnittstelle hinzugefügt werden, sofern verfügbar.

Hinweis. Bei mehreren Evolution ist die Aktualisierung mittels Dip-Schalter zu verwalten.

Die Dateinamen beinhalten ein Präfix 00, 01, 02, 03 usw., wobei Evolution die entsprechende Datei nur lädt, falls mit der Einstellung der *Dip-Schalter* übereinstimmt.

Beispiele von Dateinamen auf UPLOAD.txt

Beispiel UPLOAD.txt	Beispiel 03UPLOAD.txt
; Application PLCIEC.COD ; User Interface HMIIEC.COD ; Connection CONNEC.PAR ; Parameters PARAM.DAT	; Application 03PLCIEC.COD ; User Interface 03HMIIEC.COD ; Connection 03CONNEC.PAR ; Parameters 03PARAM.DAT
; User Interface Remote HMIREM.KBD	; User Interface Remote 03HMIREM.KBD

Beispiel Fall mit 4 Dateien auf USB-Stick

Die Dateien HMIIEC.COD und 00HMIIEC.COD sind identisch

Dateien auf <i>USB</i>	Dip-Schalter Evolution	Beschreibung	Anmerkungen
HMIIEC.COD	OO Auf Evolution geladene Parameterdatei		Siehe vorigen Fall
00HMIIEC.COD	01 Datei wird ignoriert		
01HMIIEC.COD	01 Auf Evolution geladene Parameterdatei		
02HMIIEC.COD	01	Datei wird ignoriert	
02HMIIEC.COD	02HMIIEC.COD 02 Auf Evolution gel Parameterdai		

Beispiel Fall mit 1 Dateien auf USB-Stick

Dateien auf USB	dipswitch	Beschreibung	Anmerkungen
02HMIIEC.COD	01	Datei wird ignoriert	Es erscheint File not present

5. Laden der Datei auf USB-Stick

Auf dem USB-Stick befinden sich folgende Dateien:

Datei	Entwicklungsumgebung	Beschreibung	Anmerkungen	
HMIIEC.COD	User Interface	Menü	Es kann ebenfalls die Fernschnittstelle hinzugefügt werden, sofern erforderlich. Nach dem Neustart von Evolution verfügbar	
PLCIEC.COD	Application	IEC Anwendung	Nach dem Neustart von Evolution	
CONNEC.PAR	Connection	Netzwerk- Konfigurationsdatei	verfügbar	
PARAM.DAT	Parameters	Parameter	USB Typ A (Host) 'Sofortige' Aktualisierung ohne Neustart	
UPLOAD.TXT	/	'boot' Datei für den <i>Parameter</i> -Upload	Der USB-Stick muss die Datei UPLOAD.TXT enthalten	

Folgendes Menü kann nun verwendet werden:

USB -> FREE EVOLUTION

USB -> **FREE EVOLUTION**

- USB-Stick anschließen
- USB -> FREE EVOLUTION wählen
- Gewünschte Option wählen

USB-Host Handling USB -> FREE EVOLUTION

USB-Host - FREE EVOLUTION

Application User Interface Connection Parameters

Bei erfolgreich ausgeführter Aktion erscheinen die Bildschirmseiten

USB-Host - FREE EVOLUTION

Processing

USB-Host - FREE EVOLUTION

Completed

Ist die Datei nicht vorhanden, erscheint folgende Meldung

USB-Host - FREE EVOLUTION

File not present

HINWEIS Ist der USB-Stick nicht vorhanden, erscheint folgende Meldung

USB - FREE EVOLUTION

USB key not present

Dateiverwaltung ohne Menü

Sind weder Basismenü noch Display (Modelle EVC) vorhanden, können Sie die Dateien auch automatisch laden.

Hinweis. Der USB-Stick muss die Datei UPLOAD.TXT enthalten

USB-Stick anschließen.


Die Dateien auf dem Stick werden automatisch in Evolution geladen. Die LEDs der *Benutzeroberfläche* verhalten sich hierbei folgendermaßen.

	LED	upload
Rot	Blinkend 2 Sekunden	erfolglos
Gelb	Ein	Läuft
Grün	Blinkend 2 Sekunden	Erfolgreich

Ziehen Sie den *USB*-Stick ab, wenn alle LEDs erloschen sind. Schalten Sie das Gerät ab und dann wieder ein, um den Datendownload abzuschließen.

6 BENUTZEROBERFLÄCHE EVK1000

Die Frontseite des Geräts stellt die eigentliche Bedienoberfläche zur Steuerung sämtlicher Gerätefunktionen dar.



6.1 Tasten und LEDs

Die LEDs sind über IEC-Anwendung programmierbar.

Die *Tasten* sind über IEC-Anwendung programmierbar. Standardmäßig weist das Gerät ein Minimalmenü mit folgenden Werkseinstellungen auf.

Taste	Taste	Einmaliges Drücken (drücken und loslassen)	
1	UP (AUF)	 Rollt die Menüseite nach oben (Scroll up) Zurück zur Vorseite (z.B. 1/3 ←2/3) Wert vergrößern / ändern Zum nächsten Label 	
2	ОК	 Rollt die Menüseite nach unten Zur/m nächsten Ebene/Menü (Zugriff auf Ordner, Unterordner, Parameter, Wert) Aufrufen/Beenden Modus Wertänderung (Edit Mode) Aktion ausführen 	
3	>	Bewegt den Cursor nach rechts in Edit Mode	
4	DOWN (AB)	 Rollt die Menüseite nach unten (Scroll down) Vor zur nächsten Seite (z.B. 1/3 →2/3) Wert verringern / ändern Zum vorigen Label 	
5	← Beenden	 Beenden der Menüoption / zurück zum vorigen Menü Bewegt den Cursor nach links in Edit Mode (längeres Drücken) Beenden des Edit Mode ohne Änderungen 	

Menü DIA

EVK1000 ist werkseitig mit einem als DIAGNOSE (DIA) bezeichneten und beim Einschalten des Geräts angezeigten *Menü* ausgestattet.

Nachdem eine IEC-Anwendung bzw. ein HMI *Menü* von FREE Studio geladen worden ist, wird die Hauptanzeige von dem mit FREE Studio Interface erstellten Anwendungsmenü definiert.

In diesem Fall ist zum Zugriff auf das *Menü DIAGNOSE* folgendermaßen zu verfahren.

Tastenkombination		Längeres Drücken (ca. 3 Sekunden lang drücken)
	DOWN (AB)	
4+5	←¬ Beenden	Zugriff auf <i>Menü DIAGNOSE</i>

Zum Zurückspringen auf das *Menü* der IEC-Anwendung die Seite '*HMI Verwaltung*' öffnen, tl anwählen und Taste **OK** drücken.

Siehe Absatz Remote Interface.

6.2 Ersteinschaltung

Beim Einschalten des Geräts erscheinen am Display zwei Seiten mit der Übersicht des Systemstatus (SYSTEM INFO)

SYSTEMINFO	
HW	
BIOS	
DATE	
BOOT	
EEPROM	

NOR FLASH	OK
1101(12)(5)11	UI.
SDRAM	OK
3510 ((1)	O.K

Das System such außerdem die PLC Anwendung sowie das lokale *Menü...* Sofern vorhanden, erscheint am *Display* das *Menü*

HMI searching	•••
DIA	

6.3 Menü DIAGNOSE

Das auf EVK1000 native *Menü DIAGNOSE* verwaltet die Systemparameter (*BIOS Parameter*) und das *Remote Interface* (HMI) Das *Menü DIA* unterstützt standardmäßig 5 Sprachen, u.z. Englisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und Französisch. Zur Änderung der *Sprache*: *BIOS Parameter* > *Display*

EVK
BIOS Parameter
HMI Verwaltung

6.3.1 BIOS Parameter

Menü für die Parameterkonfiguration Siehe Kapitel Parameter

Hinweis. Gegenüber der *Parametertabelle* im entsprechenden Kapitel und in FREE Studio Device enthält dieses *Menü* weniger Einträge.

Beispiel Sprache ändern.

BIOS Parameter
Display
Summer
CAN



BIOS Parameter → < Taste OK > Display 1/3 → < Taste OK > Edit Mode < Taste UP/DOWN > Sprache wählen < Taste OK > < Taste ← >



Siehe Parameter Display/Hmi_Language.

6.3.2 HMI Verwaltung

Siehe Absatz Remote Interface

6.4 Remote Interface

EVK	
Sprache: 0 17	
HMI Verwaltung	

6.4.1 Sprache

In diesem *Bereich* wird die über FREE Studio User Interface definierte *Sprache* des Fernmenüs eingestellt. Anzahl und Reihenfolge der *Sprache* sind durch die/das entsprechende Anwendung/*Menü* festgelegt. Siehe *Parameter* HMI Management/**Hmi_Language**.

6.4.2 L

Zum Zurückspringen auf das *Menü* der IEC-Anwendung dieses Symbol anwählen und Taste **OK** drücken. Siehe HMI sel.

6.4.2.1 HMI Verwaltung

Diese Seite veranschaulicht die Konfiguration der Remote-Seite.

EVK	
Datei: HMIREM.KBD	۲Ţ
ld: 0	ŒΔ
Com: CAN	
Addr: 124	


Von diesen Seiten aus kann das entsprechende *Menü* - sofern vorhanden - gestartet (ausgeführt) werden. Ll anwählen und Taste **OK** drücken.

Zum "Laden" einer Remote-Seite dient ■ 1.

Nach Wahl des gewünschten Menüs L∃ anklicken, um das *Menü* einzublenden.

Remote-Seite laden
Seite laden?
Der Vorgang wird
nicht unterbrochen
Abbrechen
OK

OK zum Laden, eine andere Taste zum Abbrechen drücken.



Hinweis: das Laden kann mehrere Sekunden dauern.

Sind keine Remote-Seiten vorhanden, wird folgende Seite angezeigt.



PHYSIKALISCHE E/A KONFIGURATION

7.1 Analogeingänge

Analogeingänge **FREE Evolution**

Mit Al1...Al6 sind die 6 vorhandenen Analogeingänge bezeichnet.

Über Parameter können Sie "physikalisch" für jeden Eingangstyp eine physikalische Ressource (Fühler, Digitaleingang, Spannungs-/Stromsignal) einrichten:

- 2 Eingänge sind als *Temperaturfühler* (NTC-Fühler) oder *Digitaleingänge* konfigurierbar
 4 Eingänge (Al3...Al6) sind als *Temperaturfühler* (NTC- oder PT1000-Fühler), *Digitaleingänge* oder Strom-/ Spannungseingang (Signal 4-20mA /0-10V, 0-10V, 0-5V ratiometrisch) konfigurierbar

Die Eingänge lassen sich gemäß folgender Tabelle "physikalisch" konfigurieren.

Analogeingänge: Tabelle

						w	ert			
Par.	Beschreibung	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Cfg_AI1	Typ Analog AI1	Fühler NTC (NK103)	Fühler als potenzialfreier Digitaleingang	Fühler NTC (103AT)	-	-	-	-	-	-
Cfg_Al2	Typ Analogeingang Al2	Fühler NTC (NK103)	Fühler als potenzialfreier Digitaleingang	er als Fühler alfreier NTC		-	-	-	-	
Cfg_AI3	Typ Analogeingang Al3	Fühler NTC (NK103)	Fühler als potenzialfreier Digitaleingang	Fühler NTC (103AT)	4-20 mA (§) 0-10 V Ratiometrisch (§) PT1000 hΩ(NT (*)		hΩ(NTC) (*)	daΩ(PT1000) (**)		
Cfg_AI4	Typ Analogeingang Al4	Fühler NTC (NK103)	Fühler als potenzialfreier Digitaleingang	Fühler NTC (103AT)	4-20 mA	-20 0-10 V Ratiometris		PT1000	hΩ(NTC)	daΩ(PT1000)
Cfg_AI5	Typ Analogeingang AI5	Fühler NTC (NK103)	Fühler als potenzialfreier Digitaleingang	Fühler NTC (103AT)	4-20 mA	0-10 V	0-5 V Ratiometrisch	PT1000	hΩ(NTC)	daΩ(PT1000)
Cfg_Al6	Typ Analogeingang Al6	Fühler NTC (NK103)	Fühler als potenzialfreier Digitaleingang	Fühler NTC (103AT)	4-20 mA	0-10 V	0-5 V Ratiometrisch	PT1000	hΩ(NTC)	daΩ(PT1000)

(§) 4-20 mA / 0-10V / 0-5 V ratiometrisch

Min. Skalenendwert Alx

- für Stromfühler Wert = 4mA,
- für Spannungsfühler 0÷10V Wert = 0V,
- für ratiometrische Fühler (0÷5V) Wert = 10% (entspricht 0,5V)

Max. Skalenendwert Alx

- für Stromfühler Wert = 20mA,
- für Spannungsfühler 0÷10V Wert = 10V,
- für ratiometrische Fühler (0÷5V) Wert = 90% (entspricht 4,5V)
- (*) Cfg Alx = 7: Widerstandswerts, in $h\Omega$ eines am Eingang angelegten Widerstands bei Gerät in NTC-Konfiguration, d.h. **durch** Bildung eines Spannungsteilers mit einem 10k Pullup-Widerstand.
- (**) Cfg_Alx = 8. Lesen des Widerstandswerts in daΩ, eines am Eingang angelegten Widerstands bei Gerät in PT1000 Konfiguration, d.h. durch Bildung eines Spannungsteilers mit einem 2k Pullup-Widerstand.

Hinweis. Typischer Gebrauch mit eingangsseitigem Potentiometer.

Der Widerstandsbereich für die Konfiguration h Ω (NTC) geht bis 150K, für die Konfiguration da Ω (PT1000) bis 30K.

Parameter	Bereich	Beschreibung
FullScaleMin_AI3	-9999+9999	Skalenanfangswert Analogeingang AI3
FullScaleMax_AI3	-9999+9999	Skalenendwert Analogeingang AI3
FullScaleMin_AI4	-9999+9999	Skalenanfangswert Analogeingang AI4
FullScaleMax_AI4	-9999+9999	Skalenendwert Analogeingang AI4
FullScaleMin_AI5	-9999+9999	Skalenanfangswert Analogeingang AI5
FullScaleMax_AI5	-9999+9999	Skalenendwert Analogeingang AI5
FullScaleMin_AI6 -9999+9999		Skalenanfangswert Analogeingang AI6
FullScaleMaxAI6	-9999+9999	Skalenendwert Analogeingang AI6

Die von den Analogeingängen gelesenen Werte können mit folgenden Parametern kalibriert werden

Parameter	Beschreibung	Maßeinheit	Bereich
Calibration_Al1	Differenzwert Analogeingang AI1	°C/10 oder °F/10	-180 180
Calibration_AI2	Differenzwert Analogeingang AI2	°C/10 oder °F/10	-180 180
Calibration_AI3	Differenzwert Analogeingang AI3		-1000 1000
Calibration_AI4	Differenzwert Analogeingang AI4		-1000 1000
Calibration_AI5	Differenzwert Analogeingang AI5		-1000 1000
Calibration_AI6	Differenzwert Analogeingang Al6		-1000 1000

7.2 Digitaleingänge

Digitaleingänge

Es sind 8 Digitaleingänge mit ungefährlicher Spannung mit Bezeichnung DI1...DI8 implementiert: Zusammengefasst als

- DI1...DI4
- DI5...DI8

Jeder Eingang mit gemeinsamem Anschluss

Die *Digitaleingänge* können als Impulszähler verwendet werden.

Die Dauer des positiven wie negativen Impulses muss über 12ms betragen.

Darüber hinaus ist ein potenzialfreier, 'schneller' Digitaleingang (FAST) mit Funktion Impulszähler verfügbar:

- liest die Anzahl von Schließvorgängen des am Eingang angelegten Kontakts liest die Frequenz von 0,1Hz bis maximal 1KHz

7.3 Digitalausgänge

Digitalausgänge

Hinsichtlich Anzahl und Leistung von modellspezifischen Relais bzw. SSR sowie der auf den Etiketten im Lieferumfang des Geräts verwendeten Symbole siehe Kapitel Elektrische Anschlüsse.

- Die 7 Ausgänge mit gefährlicher Spannung (Relais) sind mit DO1...DO7 identifiziert
- Die Modelle EVD/EVC75SS beinhalten 5 Ausgänge mit gefährlicher Spannung (Relais) mit der Bezeichnung DO1...DO3, DO6, DO7 bezeichnet, während die 2 SSR-Ausgänge als DO3...DO4 bezeichnet sind

7.4 Analogausgänge

Analogausgänge

Hinsichtlich Anzahl und Typ der Analogausgänge sowie der auf den Etiketten im Lieferumfang des Geräts verwendeten Symbole siehe Kapitel Elektrische Anschlüsse.

Es sind 5 Analogausgänge mit Sicherheitskleinspannung (SELV) und folgenden Eigenschaften implementiert:

Konfiguration der Analogausgänge mit Sicherheitskleinspannung (SELV)

1			
AO1/AO5	AO2	AO3	AO4
stets verfügbar.	stets verfügbar.	stets verfügbar.	stets verfügbar.
Strom- /	Strom- /	Strom- /	Strom- /
Kleinspannungs-Ausgang	Kleinspannungs-Ausgang	Kleinspannungs-Ausgang	Kleinspannungs-Ausgang
(SELV)	(SELV)	(SELV)	(SELV)
AO1 und AO5 sind paarweise			
konfiguriert			
Konfigurations-Submodus	-	-	-
AO5			
Nur, sofern AO1/AO5 nicht			
als Spannungsausgang			
konfiguriert sind (Wert ≠2)			

Konfigurierbar als:

- 0 = analoger Stromausgang 4-20mA
- 1 = Ausgang als Schalter 0...20mA

(ON= max. 20mA, OFF=0mA) für Verbraucheransteuerung ON/OFF Umschaltung

2 = analoger Spannungsausgang 0-10V

AO4 / A05

Auch als Open Collector Ausgang konfigurierbar. Einstellungen:

- Cfg_AO4 = 1 (ON/OFF Umschaltung)
- Cfg_AO1_AO5 = 0 oder 1 (als Stromausgang konfiguriertes Ausgangspaar)
- SubCfg_AO5 = 1 (ON/OFF Umschaltung)
- Ansteuerung Analogwert für beide Ausgänge = 0.

Für die Entwickler, die FREE Studio verwenden: es wird verwiesen auf die Funktion (target block) sysAOasOC() in der Bibliothek (Library) von FREE Studio Application

7.5 Dip-Schalter

Die *Dip-Schalter* werden für die Konfiguration der entweder integrierten **(OB)** oder über die *EVS Plug-In-*Module **(PI)** verfügbaren seriellen Schnittstellen verwendet

Seitlicher *Dip-Schalter* 4 Schaltstellungen

Sämtliche Modelle EVD, EVC und Erweiterungsmodule EVE beinhalten einen seitlichen Dip-Schalter (Mikroschalter) mit 4 Schaltstellungen

Dip-Schalter 6 + 10 Schaltstellungen

Hinter der Klappe der Frontblende bei den Modellen EVC und den Erweiterungsmodulen EVE befinden sich:

- ein Dip-Schalter (Mikroschalter) mit 6 Schaltstellungen (SW2)
- ein *Dip-Schalter* (Mikroschalter) mit 10 Schaltstellungen **(SW1)**

Die Frontklappe mit einem Schlitzschraubendreher bzw. Fingernagel aushebeln.

Nach erfolgter Konfiguration die Frontklappe einfach per Fingerdruck einrasten.

HINWEIS. OFF=0 / ON=1

7.5.1 Dip-Schalter EVD

Seitlicher Dip-Schalter 4 Schaltstellungen


Dient nur zur seriellen Adressierung

Die Adresse ergibt sich aus der Summe eines Parameterwerts (*) plus dem von den *Dip-Schalter*n definierten Wert (16 Adressen)

		Dip 4 Schaltstellungen				
Serielle Adressierung Standard = 0	Dip- Wert	Dip4	3	2	1	
4 3 2 1	0	0	0	0	0	
■ ■ ■ ■ ON	1	0	0	0	1	
	2	0	0	1	0	
LOW Address						
	15	1	1	1	1	

		Adresse	
Parameter	Standard Parameter		Adresse LOW Standard = 0
Addr_RS485_OB	1		4 3 2 1
Addr_CAN_OB	1		■ ■ ■ ■ ON
Addr_RS485_PI	1	+	
Addr_CAN_PI	1	T	LOW Address
Addr_RS232_PI	1		
Ip_4_ETH_PI	100		

7.5.2 **Dip-Schalter EVC**



7.5.2.1 Serielle Adressierung EVC

Seitlicher Dip-Schalter 4 Schaltstellungen

Dient nur zur seriellen Adressierung des *Plug-In-*Ports (PI)

<u>Für die Adressierung der integrierten (OB) seriellen Schnittstellen wird der Dip-Schalter mit 4 Schaltstellungen bei </u> **EVC** nicht verwendet


Die Adresse ergibt sich aus der Summe eines Parameterwerts (*) plus dem von den Dip-Schaltern definierten Wert (16 Adressen)

Serielle Adressierung Standard = 0				Dip 4 Schaltstellunger			
4 3 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 15 1 1 1 1 1	Adressierung	Dip- Wert	Dip4	3	2	1	
2 0 0 1 0		0	0	0	0	0	
	4321	1	0	0	0	1	
15 1 1 1 1		2	0	0	1	0	
	ON						
1 1 1 1 1	LOW Address	15	1	1	1	1	

Adresse									
Parameter	Standard Parameter		Adresse LOW Standard = 0						
Addr_RS485_PI	1		4 3 2 1						
Addr_ <i>CAN</i> _PI	1	+	LOW Address						
Addr_RS232_PI	1	7							
Ip_4_ETH_PI	100								

7.5.2.2 Baud EVC

Dip-Schalter 6 Schaltstellungen EVC



Parameter Baud_CAN_OB		Adresse LOW Standard = 0
2=500		Baud
3=250		6 5 4 3 2 1
4=125		CAN SW2
5=125	+	C/(IN = = ON
6=50		·

7.5.2.3 Serielle Adressierung CAN OB EVC

Dip-Schalter 6 Schaltstellungen + Dip-Schalter 4 Schaltstellungen EVC

Die Adresse ergibt sich aus der Summe des Parameterwerts **Addr_CAN_OB** plus dem Wert beider *Dip-Schalter* mit 6 und 4 Schaltstellungen (127 Adressen)

Serielle Adressierung <i>CAN</i> OB <i>Standard</i> = 1					lun 3H	gen	1	Dip 4 Schaltstellungen Adresse LOW				
	Dip- Wert	Dip6	5	4	3	2	1	Dip4	3	2	1	
CANI Address	0	//	//	//	0	0	0	0	0	0	0	
CAN Address max_127	1	//	//	//	0	0	0	0	0	0	1	
	2	//	//	//	0	0	0	0	0	1	0	
HIGH Address + LOW Address												
6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 SW2 LOW Address	126	//	//	//	1	1	1	1	1	1	0	

		Adresse
Parameter		HIGH+LOW Adresse - Standard = 0
Addr_ <i>CAN</i> _OB	+	CAN Address max 127 HIGH Address + LOW Address 4 3 2 1 SW2 LOW Address LOW Address
1	+	0

7.5.2.4 Serielle Konfiguration RS485 OB EVC

Dip-Schalter 10 Schaltstellungen EVC

Protokollwahl RS485 OB <i>Standard</i> = 1	Dip- Wert	Wert Dip10 9		8	7	6	5	4	3	2	1
Protocol 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	0	0	//	//	//	//	//	//	//	//	//
RS485 OB ON SW1	1	1	//	//	//	//	//	//	//	//	//
Paritätswahl RS485 OB <u>Standard</u> = EVEN	Dip- Wert	Dip10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Parity 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	0	//	0	0	//	//	//	//	//	//	//
RS485 OB ON SW1	1	//	0	1	//	//	//	//	//	//	//
OB —	2	//	1	0	//	//	//	//	//	//	//
Baudwahl RS485 OB <i>Standard</i> = 38400 Baud	Dip- Wert	Dip10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Baud 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	0	//	//	//	0	0	0	//	//	//	//
RS485 OB ON SW1	1	//	//	//	0	0	1	//	//	//	//
	2	//	//	//	0	1	0	//	//	//	//
	3	//	//	//	0	1	1	//	//	//	//
	4	//	//	//	1	0	0	//	//	//	//
	5	//	//	//	1	0	1	//	//	//	//

Parameter	Standard Parameter		Adresse LOW Standard = 0
Proto_RS485_OB	2=Eliwell reserviert	+	RS485 OB ON SW1
	3= Modbus RTU	_	
Parity_RS485_OB	0=NULL		RS485
	1=ODD	+	OB ON SW1
	2=EVEN		
Baud_RS485_OB	0=9600		Baud
_	1=19200		RS485 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
	2=38400	+	OB on SW1
	3=57600		
	4=76800		
	5=115200		

7.5.2.5 Serielle Adressierung RS485 OB EVC

Dip-Schalter 10 Schaltstellungen + Dip-Schalter 4 Schaltstellungen EVC


Die Adresse ergibt sich aus der Summe des Wertes beider *Dip-Schalter* mit 6 und 4 Schaltstellungen (255 Adressen)

Serielle Adressierung RS485 OB Standard = 1		Dip 10 Schalt Adresse	n	Schalt Adre						
	Dip- Wert	Dip105	4	3	2	1	Dip4	3	2	1
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 RS485	0	//	0	0	0	0	0	0	0	0
OB SW1	1	//	0	0	0	0	0	0	0	1
Address max 255	2	//	0	0	0	0	0	0	1	0
1188 233										
	254	//	1	1	1	1	1	1	1	0

Adresse										
Parameter		Adresse LOW Standard = 0								
Addr_RS485_OB	+	RS485 OB HIGH Address + LOW Address max 255								
1	+	0								

HINWEIS: Von den aufgelisteten abweichende Dip-Schalter-Kombinationen sind nicht zulässig.

Zusammenfassend gilt für EVC, dass alle Dip-Schalter standardmäßig und insgesamt als ALLE OFF konfiguriert sind




7.5.2.6 Serielle Konfiguration und Adressierung RS232 OB EVC

<u>Die Dip-Schalter mit 6 und 10 Schaltstellungen werden NICHT verwendet</u> Siehe Kapitel *Parameter*

7.5.3 Dip-Schalter Erweiterungsmodul EVE

Die Einstellung der seriellen Schnittstelle des Erweiterungsmoduls EVE erfolgt durch Konfiguration der <u>Dip-Schalter ohne Einsatz der 'internen' Parameter, siehe Kapitel Parameter</u>



7.5.3.7 Baud EVE

Dip-Schalter 6 Schaltstellungen EVE

Baudwahl <i>CAN</i> OB und PI <i>Standard</i> = 500 Baud	Baud	Dip- Wert	Dip6	5	4	з	2	1
Baud	500	0	0	0	0	//	//	//
CAN ON SW2	250	1	0	0	1	//	//	//
	125	2	0	1	0	//	//	//
	125	3	0	1	1	//	//	//
	50	4	1	0	0	//	//	//

7.5.3.8 Serielle Adressierung CAN OB und PI EVE

Dip-Schalter 6 Schaltstellungen + Dip-Schalter 4 Schaltstellungen EVE

Die Adresse ergibt sich aus dem Wert beider *Dip-Schalter* mit 6 und 4 Schaltstellungen (127 Adressen)

Serielle Adressierung OB und PI Standard = 1			Dip 6 Schaltstellungen Adresse HIGH						Dip 4 Schaltstellungen Adresse LOW					
	Adresse	Dip- Wert	Dip6	5	4	3	2	1	Dip4	3	2	1		
CAN Address	1	0	//	//	//	0	0	0	0	0	0	0		
max 127	2	1	//	//	//	0	0	0	0	0	0	1		
HIGH Address + LOW Address 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1	3	2	//	//	//	0	0	0	0	0	1	0		
SW2 ■ ■ ON	•••													
LOW Address	127	126	//	//	//	1	1	1	1	1	1	0		

7.5.3.9 Serielle Konfiguration RS484 OB und PI EVE

Dip-Schalter 10 Schaltstellungen

Protokollwahl OB und PI Standard = 1	Protokoll	Dip- Wert	Dip10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Protocol	Eliwell reserviert	0	0	//	//	//	//	//	//	//	//	//
RS485 RS232 PI ON SW1	Modbus RTU	1	1	//	//	//	//	//	//	//	//	//
Paritätswahl RS232/RS485 OB und PI <u>Standard</u> = EVEN	Protokoll	Dip- Wert	Dip10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Parity 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	Null	0	//	0	0	//	//	//	//	//	//	//
RS485 RS232 PI	Odd (Ungerade)	1	//	0	1	//	//	//	//	//	//	//
	Even (Gerade)	2	//	1	0	//	//	//	//	//	//	//
Baudwahl RS232/RS485 OB und PI Standard = 38400 Baud	Protokoll	Dip- Wert	Dip10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
<u>Baud</u>	9600	0	//	//	//	0	0	0	//	//	//	//
RS485	19200	1	//	//	//	0	0	1	//	//	//	//
RS232 PI ON SW1	38400	2	//	//	//	0	1	0	//	//	//	//
l	57600	3	//	//	//	0	1	1	//	//	//	//
	76800	4	//	//	//	1	0	0	//	//	//	//
	115200	5	//	//	//	1	0	1	//	//	//	//

7.5.3.10 Serielle Adressierung RS484 OB und PI EVE


Dip-Schalter 10 Schaltstellungen + Dip-Schalter 4 Schaltstellungen

Die Adresse ergibt sich aus der Summe des Wertes beider *Dip-Schalter* mit 6 und 4 Schaltstellungen (255 Adressen)

Serielle Adressierung RS232/RS485 OB und PI Standard = 1			Dip 10 Schaltstellungen Adresse HIGH					Dip 4 Schaltstellungen Adresse LOW			
	Adresse	Dip- Wert	Dip105	4	3	2	1	Dip4	3	2	1
RS485 RS232 PI	1	0	//	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	1	//	0	0	0	0	0	0	0	1
	3	2	//	0	0	0	0	0	0	1	0
Address max 255	255	254	//	1	1	1	1	1	1	1	0

HINWEIS: Von den aufgelisteten abweichende Dip-Schalter-Kombinationen sind nicht zulässig.

Zusammenfassend gilt für EVC, dass alle Dip-Schalter standardmäßig und insgesamt folgendermaßen konfiguriert sind



8 PARAMETER

Die Parametrierung ermöglicht die volle Konfigurierbarkeit von FREE Evolution

Die Einstellung erfolgt über:

- Tasten an Frontseite von EVD oder Fernbedienung EVK
- Personal Computer und Software FREE Studio

Die folgenden Abschnitte vermitteln einen detaillierten Einblick in alle nach Kategorien (Registerkarten) aufgeschlüsselten Parameter.

8.1 Parametertabelle

Die folgende Tabelle enthält alle im nichtflüchtigen Speicher abgelegten Konfigurationsparameter des Geräts.

Beschreibung der Spalten:

ORDNER

Etikett des Ordners, der den betreffenden *Parameter* enthält.

Bei der Erweiterung EVE sind einige Ordner nicht vorhanden. Siehe hierzu folgende Tabelle

ORDNER	EVD	EVC	EVE
ACKNOWLEDGEMENT	✓	✓	✓
CALIBRATION AI	✓	✓	✓
CALIBRATION AO	✓	✓	✓
ANALOGUE INPUTS	✓	✓	✓
ANALOGUE OUTPUTS V/I	✓	✓	✓
RS485 ON BOARD	~	~	ı
CAN ON BOARD	✓	✓	-
RS485 PLUGIN PASSIVE	✓	✓	-
CAN PLUGIN PASSIVE	✓	✓	-
RS232 PLUGIN PASSIVE	✓	✓	-
ETHERNET PLUGIN PASSIVE	~	~	ı
Display	✓	-	-
Modem	✓	✓	-

LABEL

Etikett für die Anzeige der Parameter im Gerätemenü.

VALUE PAR ADDRESS

Adresse des Modbus-Registers mit der Ressource, auf die zugegriffen werden soll.

RESET (Y/N)

Hiermit wird angegeben, ob das Gerät nach der Parameteränderung abgeschaltet und wieder eingeschaltet werden MUSS.

- Y=YES (Ja) das Gerät MUSS nach der Parameteränderung abgeschaltet und wieder eingeschaltet werden:
- N=NEIN das Gerät muss nach der Parameteränderung NICHT abgeschaltet und wieder eingeschaltet werden

R/W

Hiermit wird die Schreib- oder Lesemöglichkeit der Ressource angegeben:

R die Ressource kann ausschließlich gelesen werden W die Ressource kann ausschließlich geschrieben werden

RW die Ressource kann sowohl gelesen als auch geschrieben werden

DATENGRÖSSE

Angabe der Datengröße in Bit.

CPL

Bei einem Feld mit Angabe "-1" ist der aus dem Register gelesene Wert eine Zahl mit Vorzeichen und muss daher konvertiert werden. In den anderen Fällen ist der Wert stets positiv oder Null.

Zur Konvertierung folgendermaßen vorgehen:

- Bei einem Registerwert zwischen 0 und 32.767 stellt das Resultat den Wert selbst dar (Null und positive Werte)
- Bei einem Registerwert zwischen 32.768 und 65.535 stellt das Resultat den Registerwert 65.536 (negative Werte) dar

BEREICH

Definiert den Wertbereich des Parameters. Kann anderen Parametern des Geräts zugeordnet werden (Angabe durch Parameteretikett).

STANDARD

Angabe der werkseitigen Wertvorgabe für das Standardmodell des Geräts.

ME.

Maßeinheit der gemäß den Regeln der Spalte CPL konvertierten Werte.

Die angegebene Maßeinheit dient rein als Beispiel und kann je nach Anwendung variieren (z.B. die *Parameter* mit ME °C/bar könnten stattdessen auch in der ME %RH angegeben sein).

8.1.1 Verfügbare Modbus Befehle und Datenbereiche

Es sind folgende Befehle implementiert:

Modbus Befehl	Befehlsbeschreibung
3	Multiples Register-Lesen für Client Seite
16	Multiples Register-Schreiben für Client Seite
43	Lesen Gerätekennung
	BESCHREIBUNG
	Herstellerkennung
	Modellkennung
	Versionskennung

Maximale Registeranzahl

Maximale Anzahl der mit Befehl 3 lesbaren Register:	125
Maximale Anzahl der mit Befehl 16 schreibbaren Register	123

8.1.2 Parametertabelle

(Siehe folgende Seite)

Parameter EVD / EVC / EVE

ORDNER	LABEL	VAL PAR ADRESS	DATENGRÖSSE	CPL	RESET (Y/N)	R/W	BESCHREIBUNG	BEREICH	STANDARD	ME
ACKNOWLEDGEMENT	Par_TAB	15716	DATENWOR T		Υ	RW	Map Code Hinweis: Lese-/Schreibparameter	0 65535	0	num
ACKNOWLEDGEMENT	Par_POLI	15717	DATENWOR T		Υ	RW	Modellcode Hinweis: Lese-/Schreibparameter	0 65535	1025	num
ACKNOWLEDGEMENT	Par_PARMOD	15719	BOOL			RW	Geänderter Parameter Flag zur Angabe der geänderten Standardkonfiguration O= Parametrierung nicht geändert 1= mindestens ein Parameter im Vergleich zur ursprünglichen Konfiguration geändert	0 1	0	num
CALIBRATION AI	Gain_Ntc_Al1	15616	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai1 NTC Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Gain_Ntc_Al2	15617	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai2 NTC Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Gain_Ntc_Al3	15618	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai3 NTC Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Gain_PT1000_AI3	15619	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai3 PT1000 Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Gain_5V_AI3	15620	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai3 0-5V Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Gain_10V_AI3	15621	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai3 0-10V Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Gain_mA_AI3	15622	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai3 4-20mA Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Gain_Ntc_Al4	15623	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai4 NTC Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Gain_PT1000_AI4	15624	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai4 PT1000 Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Gain_5V_AI4	15625	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai4 0-5V Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Gain_10V_AI4	15626	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai4 0-10V Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Gain_mA_AI4	15627	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai4 4-20mA Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Gain_Ntc_AI5	15628	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai5 NTC Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Gain_PT1000_AI5	15629	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai5 PT1000 Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Gain_5V_AI5	15630	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai5 0-5V Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Gain_10V_AI5	15631	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai5 0-10V Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Gain_mA_AI5	15632	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai5 4-20mA Einstellung	0 65535	32768	num

ORDNER	LABEL	VAL PAR ADRESS	DATENGRÖSSE	CPL	RESET (Y/N)	R/W	BESCHREIBUNG	BEREICH	STANDARD	ME
CALIBRATION AI	Gain_Ntc_Al6	15633	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai6 NTC Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Gain_PT1000_AI6	15634	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai6 PT1000 Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Gain_5V_Al6	15635	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai6 0-5V Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Gain_10V_AI6	15636	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai6 0-10V Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Gain_mA_Al6	15637	DATENWOR T			RW	Verstärkung Ai6 4-20mA Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AI	Offs_Ntc_Al1	15650	DATENWOR T	-1		RW	Offset Ai1 NTC Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AI	Offs_Ntc_Al2	15651	DATENWOR T	-1		RW	Offset Ai2 NTC Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AI	Offs_Ntc_AI3	15652	DATENWOR T	-1		RW	Offset Ai3 NTC Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AI	Offs_PT1000_AI3	15653	DATENWOR T	-1		RW	Offset Ai3 PT1000 Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AI	Offs_5V_AI3	15654	DATENWOR T	-1		RW	Offset Ai3 0-5V Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AI	Offs_10V_AI3	15655	DATENWOR T	-1		RW	Offset Ai3 0-10V Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AI	Offs_mA_AI3	15656	DATENWOR T	-1		RW	Offset Ai3 4-20mA Einstellung	-32768 32767	0	num

ORDNER	LABEL	VAL PAR AdDRESS	DATENGRÖSSE	CPL	RESET (Y/N)	R/W	BESCHREIBUNG	ВЕКЕІСН	STANDARD	ME
CALIBRATION AI	Offs_Ntc_AI4	15657	DATENWORT	-1			Offset Ai4 NTC Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AI	Offs_PT1000_AI4	15658	DATENWORT	-1		RW	Offset Ai4 PT1000 Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AI	Offs_5V_AI4	15659	DATENWORT	-1		RW	Offset Ai4 0-5V Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AI	Offs_10V_AI4	15660	DATENWORT	-1		RW	Offset Ai4 0-10V Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AI	Offs_mA_AI4	15661	DATENWORT	-1			Offset Ai4 4-20mA Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AI	Offs_Ntc_AI5	15662	DATENWORT	-1		RW	Offset Ai5 NTC Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AI	Offs_PT1000_AI5	15663	DATENWORT	-1		RW	Offset Ai5 PT1000 Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AI	Offs_5V_AI5	15664	DATENWORT	-1		RW	Offset Ai5 0-5V Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AI	Offs_10V_AI5	15665	DATENWORT	-1		RW	Offset Ai5 0-10V Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AI	Offs_mA_AI5	15666	DATENWORT	-1		RW	Offset Ai5 4-20mA Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AI	Offs_Ntc_Al6	15667	DATENWORT	-1		RW	Offset Ai6 NTC Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AI	Offs_PT1000_AI6	15668	DATENWORT	-1		RW	Offset Ai6 PT1000 Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AI	Offs_5V_AI6	15669	DATENWORT	-1		RW	Offset Ai6 0-5V Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AI	Offs_10V_AI6	15670	DATENWORT	-1		RW	Offset Ai6 0-10V Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AI	Offs_mA_Al6	15671	DATENWORT	-1		RW	Offset Ai6 4-20mA Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AO	Gain_10V_AO1	15684	DATENWORT			RW	Verstärkung AO1 0-10V Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AO	Gain_mA_AO1	15685	DATENWORT			RW	Verstärkung AO1 4-20mA Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AO	Gain_10V_AO2	15686	DATENWORT			RW	Verstärkung AO2 0-10V Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AO	Gain_mA_AO2	15687	DATENWORT			RW	Verstärkung AO2 4-20mA Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AO	Gain_10V_AO3	15688	DATENWORT			RW	Verstärkung AO3 0-10V Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AO	Gain_mA_AO3	15689	DATENWORT			RW	Verstärkung AO3 4-20mA Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AO	Gain_10V_AO4	15690	DATENWORT			RW		0 65535	32768	num
CALIBRATION AO	Gain_mA_AO4	15691	DATENWORT			RW	Verstärkung AO4 4-20mA Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AO	Gain_10V_AO5	15692	DATENWORT			RW	Verstärkung AO5 0-10V Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AO	Gain_mA_AO5	15693	DATENWORT			RW	Verstärkung AO5 4-20mA Einstellung	0 65535	32768	num
CALIBRATION AO	Offs_10V_AO1	15700	DATENWORT	-1		RW	Offset AO1 0-10V Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AO	Offs_mA_AO1	15701	DATENWORT	-1		RW	Offset AO1 4-20mA Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AO	Offs_10V_AO2	15702	DATENWORT	-1		RW	Offset AO2 0-10V Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AO	Offs_mA_AO2	15703	DATENWORT	-1		RW	Offset AO2 4-20mA Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AO	Offs_10V_AO3	15704	DATENWORT	-1		RW	Offset AO3 0-10V Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AO	Offs_mA_AO3	15705	DATENWORT	-1		RW	Offset AO3 4-20mA Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AO	Offs_10V_AO4	15706	DATENWORT	-1		RW	Offset AO4 0-10V Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AO	Offs_mA_AO4	15707	DATENWORT	-1		RW	Offset AO4 4-20mA Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AO	Offs_10V_AO5	15708	DATENWORT	-1		RW	Offset AO5 0-10V Einstellung	-32768 32767	0	num
CALIBRATION AO	Offs_mA_AO5	15709	DATENWORT	-1		RW	Offset AO5 4-20mA Einstellung	-32768 32767	0	num

ORDNER	LABEL	VAL PAR ADRESS	DATENGRÖSSE	CPL	RESET (Y/N)	R/W	BESCHREIBUNG	BEREICH	STANDARD	ME
ANALOGUE INPUTS	Temp_UM	15725	DATENWOR T		Υ	RW	Maßeinheit Temperatur • 0= °C • 1= °F	0 1	0	num
ANALOGUE INPUTS	Cfg_Ai1	15726	DATENWOR T			RW	Typ Analogeingang Ai1	0 2	2	num
ANALOGUE INPUTS	Cfg_Ai2	15727	DATENWOR T			RW	Typ Analogeingang Ai2 Siehe Cfg Ai1	0 2	2	num
ANALOGUE INPUTS	Cfg_Ai3	15728	DATENWOR T			RW	Typ Analogeingang Ai3	0 8	3	num
ANALOGUE INPUTS	Cfg_Ai4	15729	DATENWOR T			RW	Typ Analogeingang Ai4 Siehe Cfg Ai3	0 8	3	num
ANALOGUE INPUTS	Cfg_Ai5	15730	DATENWOR T			RW	Typ Analogeingang Ai5 Siehe Cfg_Ai3	0 8	3	num
ANALOGUE INPUTS	Cfg_Ai6	15731	DATENWOR T			RW	Typ Analogeingang Ai6 Siehe Cfg Ai3	0 8	3	num
ANALOGUE INPUTS	FullScaleMin_Ai3	15736	DATENWOR T	-1		RW	Skalenanfangswert Analogeingang Ai3 Hinweis: Min. Skalenendwert: bei Stromfühlern Wert auf 4mA, bei Spannungsfühlern 0-10V Wert auf 0V, bei ratiometrischen Fühlern (0-5V) Wert auf 10% (entspricht 0,5V)	-9999+9999	0	
ANALOGUE INPUTS	FullScaleMAx_Ai3	15737	DATENWOR T			RW	Skalenendwert Analogeingang Ai3 Hinweis: Max. Skalenendwert bei Stromfühlern Wert auf 20mA, bei Spannungsfühlern 0-10V Wert auf 10V, bei ratiometrischen Fühlern (0-5V) Wert auf 90% (entspricht 4,5V)	-9999+9999	1000	
ANALOGUE INPUTS	FullScaleMin_Ai4	15738	DATENWOR T	-1		RW	Skalenanfangswert Analogeingang Ai4 Siehe FullScaleMin_Ai3	-9999+9999	0	
ANALOGUE INPUTS	FullScaleMax_A4	15739	DATENWOR T			RW	Skalenendwert Analogeingang Ai4 Siehe FullScaleMAx_Ai3	-999+999	1000	
ANALOGUE INPUTS	FullScaleMin_Ai5	15740	DATENWOR T	-1		RW	Skalenanfangswert Analogeingang Ai5 Siehe FullScaleMin_Ai3	-9999+9999	0	
ANALOGUE INPUTS	FullScaleMax_Ai5	15741	DATENWOR T			RW	Skalenendwert Analogeingang Ai5 Siehe FullScaleMax_Ai3	-999+999	1000	

ORDNER	LABEL	VAL PAR ADRESS	DATENGRÖSSE	7dO	RESET (Y/N)	R/W	BESCHREIBUNG	BEREICH	STANDARD	ME
ANALOGUE INPUTS	FullScaleMin_Ai6	15742	DATENWORT	-1		RW	Skalenanfangswert Analogeingang Ai6 Siehe FullScaleMin_Ai3	-9999+9999	0	
ANALOGUE INPUTS	FullScaleMaxAi6	15743	DATENWORT			RW	Skalenendwert Analogeingang Ai6 Siehe FullScaleMax_Ai3	-999+999	1000	
ANALOGUE INPUTS	Calibration_Ai1	15748	DATENWORT	-1		RW	Differenzwert Analogeingang Ai1	-180 180	0	°C/10 oder °F/10
ANALOGUE INPUTS	Calibration_Ai2	15749	DATENWORT	-1		RW	Differenzwert Analogeingang Ai2	-180 180	0	°C/10 oder °F/10
ANALOGUE INPUTS	Calibration_Ai3	15750	DATENWORT	-1		RW	Differenzwert Analogeingang Ai3	-1000 1000	0	
ANALOGUE INPUTS	Calibration_Ai4	15751	DATENWORT	-1		RW	Differenzwert Analogeingang Ai4	-1000 1000	0	
ANALOGUE INPUTS	Calibration_Ai5	15752	DATENWORT	-1		RW	Differenzwert Analogeingang Ai5	-1000 1000	0	
ANALOGUE INPUTS	Calibration_Ai6	15753	DATENWORT	-1		RW	Differenzwert Analogeingang Ai6	-1000 1000	0	
ANALOGUE OUTPUTS V/I	Cfg_AO1_AO5	15758	DATENWORT		Y	RW	Typ Analogausgang AO1/AO5 AO1 und AO5 sind paarweise konfiguriert. Siehe SubCfg_AO5 • 0 = 4-20mA analoger Stromausgang • 1 = ON/OFF Ausgang als Schalter 0/420mA (ON= max. 20mA, OFF=0mA) für Verbraucheransteuerung ON/OFF Umschaltung • 2 = 0-10V analoger Spannungsausgang Hinweis. AO4 und AO5 sind auch konfigurierbar als Open Collector → A04=1, A01/A05=0 oder 1, SubCfg_AO5=1	0 2	0	num
ANALOGUE OUTPUTS V/I	Cfg_AO2	15759	DATENWORT		Υ	RW	Typ Analogausgang AO2 Siehe Cfg AO1 AO5	0 2	0	num
ANALOGUE OUTPUTS V/I	Cfg_AO3	15760	DATENWORT		Υ	RW	Typ Analogausgang AO3 Siehe Cfg_ AO1_AO5	0 2	0	num
ANALOGUE OUTPUTS V/I	Cfg_AO4	15761	DATENWORT		Υ	RW	Typ Analogausgang AO4	0 2	0	num
ANALOGUE OUTPUTS V/I	SubCfg_AO5	15762	DATENWORT		Y	RW	Betriebs-Submodus Analogausgang AO5 Gültig nur bei Cfg_AO1_AO5≠2 • 0 = 4-20mA analoger Stromausgang • 1 = ON/OFF Ausgang als Schalter 0/420mA (ON= max. 20mA, OFF=0mA) für Verbraucheransteuerung ON/OFF Umschaltung Hinweis. AO4 und AO5 sind auch konfigurierbar als Open Collector → A04=1, A01/A05=0 oder 1, SubCfg_AO5=1	0 1	0	num

Parameter EVD / EVC

ORDNER	LABEL	VAL PAR Address	DATENGRÖSSE	7dD	RESET (Y/N)	R/W	BESCHREIBUNG	BEREICH	STANDARD	ME
<i>RS-485</i> ON BOARD	Addr_RS485_OB	15774	DATENWORT		Υ	RW	Serielle Adresse der integrierten RS485-Schnittstelle Die tatsächliche Adresse ergibt sich aus der Summe dieses Werts + des Dip-Schalterwerts	0 255	1	num
RS-485 ON BOARD	Proto_RS485_OB	15775	DATENWORT		Υ	RW	Protokollwahl der integrierten RS485-Schnittstelle 2 = uNET 3 = Modbus/RTU	2 3	3	num
RS-485 ON BOARD	Databit_RS485_OB	15776	DATENWORT		Υ	RW	Nummer des Datenbits der integrierten RS485- Schnittstelle Fest auf 8	8 8	8	num
RS-485 ON BOARD	Stopbit_RS485_OB	15777	DATENWORT		Y	RW	Nummer des Stoppbits der integrierten RS485- Schnittstelle	1 2	1	num
RS-485 ON BOARD	Parity_RS485_OB	15778	DATENWORT		Υ	RW	Protokollparität der integrierten RS485-Schnittstelle 0 = NULL 1 = ODD 2 = EVEN	0 2	2	num
<i>RS-485</i> ON BOARD	Baud_RS485_OB	15779	DATENWORT		Y	RW	 3=57600 Baud 4=76800 Baud 5=115200 Baud 	0 5	2	num
<i>CAN</i> ON BOARD	Addr_CAN_OB	15780	DATENWORT		Υ	RW	Serielle Adresse der integrierten CAN-Schnittstelle Die tatsächliche Adresse ergibt sich aus der Summe dieses Werts + des Dip-Schalterwerts	1 127	1	num
<i>CAN</i> ON BOARD	Baud_CAN_OB	15781	DATENWORT		Y	RW	Protokoll-Baudrate der integrierten CAN-Schnittstelle 2=500 KBaud 3=250 KBaud 4=125 KBaud 5=125 KBaud 6=50 KBaud	2 6	2	num

ORDNER	LABEL	VAL PAR AdDRESS	DATENGRÖSSE	CPL	RESET (Y/N)	R/W	BESCHREIBUNG	BEREICH	STANDARD	ME
<i>RS-485</i> PLUGIN PASSIVE	Addr_RS485_PI	15782	DATENWORT		Υ	RW	Serielle Adresse des passiven <i>Plug-Ins</i> RS485 Die tatsächliche Adresse ergibt sich aus der Summe dieses Werts + des <i>Dip-Schalter</i> werts	0 255	1	num
<i>RS-485</i> PLUGIN PASSIVE	Proto_RS485_PI	15783	DATENWORT		Y	RW	Protokollwahl des passiven Plug-Ins RS485 2 = uNET 3 = Modbus/RTU	2 3	3	num
<i>RS-485</i> PLUGIN PASSIVE	Databit_RS485_PI	15784	DATENWORT		Υ	RW	Nummer des Datenbits des passiven <i>Plug-Ins</i> RS485 Fest auf 8	8 8	8	num
<i>RS-485</i> PLUGIN PASSIVE	Stopbit_RS485_PI	15785	DATENWORT		Υ	RW	Nummer des Stoppbits des passiven <i>Plug-Ins</i> RS485 1 = 1 Stoppbit 2 = 2 Stoppbit	1 2	1	num
<i>RS-485</i> PLUGIN PASSIVE	Parity_RS485_PI	15786	DATENWORT		Υ	RW	Protokollparität des passiven Plug-Ins RS485 O= NULL 1 = ODD 2 = EVEN	0 2	2	num
RS-485 PLUGIN PASSIVE	Baud_RS485_PI	15787	DATENWORT		Υ	RW	Protokoll-Baudrate des passiven <i>Plug-Ins</i> RS485	0 5	2	num
<i>CAN</i> PLUGIN PASSIVE	Addr_CAN_PI	15788	DATENWORT		Υ	RW	Serielle Adresse des passiven Plug-Ins CAN Die tatsächliche Adresse ergibt sich aus der Summe dieses Werts + des Dip-Schalterwerts	1 127	1	num
<i>CAN</i> PLUGIN PASSIVE	Baud_ <i>CAN</i> _PI	15789	DATENWORT		Υ	RW	Protokoll-Baudrate des passiven Plug-Ins CAN 2=500 KBaud 3=250 KBaud 4=125 KBaud 5=125 KBaud 6=50 KBaud	2 6	2	num

ORDNER	LABEL	VAL PAR ADRESS	DATENGRÖSSE	CPL	RESET (Y/N)	R/W	BESCHREIBUNG	BEREICH	STANDARD	ME
RS-232 Port PLUGIN PASSIVE	Addr_ RS232_PI	15790	DATENWORT		Υ	RW	Serielle Adresse des passiven Plug-Ins RS232 Die tatsächliche Adresse ergibt sich aus der Summe dieses Werts + des Dip-Schalterwerts	0 255	1	num
RS-232 Port PLUGIN PASSIVE	Proto_ RS232_PI	15791	DATENWORT		Υ	RW	Protokollwahl des passiven Plug-Ins RS232 2 = uNET 3 = Modbus/RTU	2 3	3	num
RS-232 Port PLUGIN PASSIVE	Databit_ RS232_PI	15792	DATENWORT		Υ	RW	Nummer des Datenbits des passiven <i>Plug-In</i> s RS232 7= 7 Bit 8= 8 Bit	7 8	8	num
RS-232 Port PLUGIN PASSIVE	Stopbit_ RS232_PI	15793	DATENWORT		Υ	RW	Nummer des Stoppbits des passiven Plug-Ins RS232 1 = 1 Stoppbit 2 = 2 Stoppbit	1 2	1	num
RS-232 Port PLUGIN PASSIVE	Parity_ RS232_PI	15784	DATENWORT		Υ	RW	Protokollparität des passiven Plug-Ins RS232 O= NULL 1 = ODD 2 = EVEN	0 2	2	num
RS-232 Port PLUGIN PASSIVE	Baud_RS232_PI	15795	DATENWORT		Y	RW	Baudrate RS232-Protokoll passives <i>Plug-In</i>	0 5	2	num

ETHERNET PLUGIN PASSIVE

Die ETHERNET Konfigurationsparameter auf passivem Plug-In sehen die Konfiguration des Kommunikationsports Modbus TCP/IP (z.B. 502), der IP-Adresse, des Gateway und der Subnetzmaske vor

Bei Verbindungen auf lokalem Punkt-zu-Punkt-Netz sind die *Parameter* 'Default Gateway' und 'Netzmaske' nicht signifikant.

Bei Verbindungen über Router müssen die Werte der Parameter 'Default Gateway' mit der IP-Adresse kohärent sein, siehe folgendes Beispiel:

		Wert			Wert
lp_1_ETH_PI	IP-Adresse (1. Teil) passives Ethernet-Plug-In	192	DefGtwy_1_ETH_PI	Default Gateway (1. Teil)	192
lp_2_ETH_PI	IP-Adresse (2. Teil) passives Ethernet-Plug-In	168	DefGtwy_2_ETH_PI	Default Gateway (2. Teil)	168
lp_3_ETH_PI	IP-Adresse (3. Teil) passives Ethernet-Plug-In	0	DefGtwy_3_ETH_PI	Default Gateway (3. Teil)	0
lp_4_ETH_PI	IP-Adresse (4. Teil) passives Ethernet-Plug-In	100	DefGtwy_4_ETH_PI	Default Gateway (4. Teil)	1

WEBSERVER-FUNKTION: Nähere Informationen finden sich im Dokument 9IS24252 Web ApplicationNotes

Für die Konfiguration der Ports und Protokolle sind folgende *Parameter* erforderlich:

HTTP und TFTP Ports

FREE WEB ermöglicht die Benutzung von Http- und TFTP-Servern.

HTTP HyperText Transfer Protocol.

Ein HTTP-Server ist gewöhnlich mit dem Port 80 verbunden und verwendet das TCP-Protokoll.

		Wert
Port_HTTP_PI	HTTP-Port Nummer des HTTP-Kommunikationsports Der Standardwert 0 entspricht dem Port 80	0

TFTP Trivial File Transfer Protocol.

Einfaches Datei-Übertragungsprotokoll mit den FTP-Basisfunktionen. Typische Anwendung für die Übertragung kleiner Dateien zwischen den Hosts eines Netzwerks. Verwendet den Port 69. Für die Ports sind folgende Konfigurationsparameter implementiert:

		Wert
Port_ <i>TFTP</i> _PI	TFTP-Port Nummer des TFTP-Kommunikationsports Der Standardwert 0 entspricht dem Port 69	0

DHCP-Protokoll:

		Wert
EnableDHCP_ETH_PI	DHCP Aktivierung 0 1 (False, True)	False

DNS-System

System für die Konvertierung von Hostnamen, d.h. Netzknoten, in IP-Adressen.

Wird von FREE Studio für das Senden von Text-E-Mails (d.h. von 'Zeichenfolgen') verwendet

		Wert			Wert
PriDNS_1_ETH_PI	Primärer DNS-Server (1. Teil)	194	SecDNS_1_ETH_PI	Sekundärer DNS-Server (1. Teil)	194
PriDNS_2_ETH_PI	Primärer DNS-Server (2. Teil)	25	SecDNS_2_ETH_PI	Sekundärer DNS-Server (2. Teil)	25
PriDNS_3_ETH_PI	Primärer DNS-Server (3. Teil)	2	SecDNS_3_ETH_PI	Sekundärer DNS-Server (3. Teil)	2
PriDNS_4_ETH_PI	Primärer DNS-Server (4. Teil)	129	SecDNS_4_ETH_PI	Sekundärer DNS-Server (4. Teil)	130

ORDNER	LABEL	VAL PAR ADRESS	DATENGRÖSSE	CPL	RESET (Y/N)	R/W	BESCHREIBUNG	ВЕКЕІСН	STANDARD	ME
ETHERNET PLUGIN PASSIVE	Port_ <i>TFTP</i> _PI	15772	DATENWOR T		Y	RW	TFTP-Port Nummer des TFTP- Kommunikationsports Der Standardwert 0 entspricht dem Port 69	0 65535	0	num
ETHERNET PLUGIN PASSIVE	Port_HTTP_PI	15796	DATENWOR T		Υ	RW	HTTP-Port Nummer des HTTP-Kommunikationsports Der Standardwert 0 entspricht dem Port 80	0 65535	0	num
ETHERNET PLUGIN PASSIVE	Port_ETH_PI	15797	DATENWOR T		Υ	RW	Port Kommunikationsport ModBus TCP/IP. Zum Beispiel Port 502	0 65535	502	num
ETHERNET PLUGIN PASSIVE	lp_1_ETH_PI	15798	DATENWOR T		Υ	RW	IP-Adresse (1. Teil) passives Ethernet-Plug-In	0 255	10	num
ETHERNET PLUGIN PASSIVE	lp_2_ETH_PI	15799	DATENWOR T		Υ	RW	IP-Adresse (2. Teil) passives Ethernet-Plug-In	0 255	0	num
ETHERNET PLUGIN PASSIVE	Ip_3_ETH_PI	15800	DATENWOR T		Y	RW	IP-Adresse (3. Teil) passives Ethernet-Plug-In	0 255	0	num
ETHERNET PLUGIN PASSIVE	Ip_4_ETH_PI	15801	DATENWOR T		Y	RW	IP-Adresse (4. Teil) passives Ethernet-Plug-In	0 255	100	num

ORDNER	LABEL	VAL PAR ADRESS	DATENGRÖSSE	7dD	RESET (Y/N)	R/W	BESCHREIBUNG	BEREICH	STANDARD	ME
<i>ETHERNET</i> PLUGIN PASSIVE	DefGtwy_1_ETH_PI	15802	DATENWOR T		Υ	RW	Default Gateway (1. Teil)	0 255	192	num
<i>ETHERNET</i> PLUGIN PASSIVE	DefGtwy_2_ETH_PI	15803	DATENWOR T		Υ	RW	Default Gateway (2. Teil)	0 255	168	num
<i>ETHERNET</i> PLUGIN PASSIVE	DefGtwy_3_ETH_PI	15804	DATENWOR T		Υ	RW	Default Gateway (3. Teil)	0 255	0	num
ETHERNET PLUGIN PASSIVE	DefGtwy_4_ETH_PI	15805	DATENWOR T		Υ	RW	Default Gateway (4. Teil)	0 255	1	num
ETHERNET PLUGIN PASSIVE	NetMsk_1_ETH_PI	15806	DATENWOR T		Υ	RW	Netzmaske (1. Teil)	0 255	255	num
ETHERNET PLUGIN PASSIVE	NetMsk_2_ETH_PI	15807	DATENWOR T		Υ	RW	Netzmaske (2. Teil)	0 255	255	num
ETHERNET PLUGIN PASSIVE	NetMsk_3_ETH_PI	15808	DATENWOR T		Υ	RW	Netzmaske (3. Teil)	0 255	255	num
ETHERNET PLUGIN PASSIVE	NetMsk_4_ETH_PI	15809	DATENWOR T		Y	RW	Netzmaske (4. Teil)	0 255	0	num

ORDNER	LABEL	VAL PAR ADRESS	DATENGRÖSSE	7dD	RESET (Y/N)	R/W	BESCHREIBUNG	BEREICH	STANDARD	ME
<i>ETHERNET</i> PLUGIN PASSIVE	PriDNS_1_ETH_PI	15810	DATENWOR T		Y	RW	Primärer DNS-Server (1. Teil)	0 255	194	num
<i>ETHERNET</i> PLUGIN PASSIVE	PriDNS_2_ETH_PI	15811	DATENWOR T		Y	RW	Primärer DNS-Server (2. Teil)	0 255	25	num
<i>ETHERNET</i> PLUGIN PASSIVE	PriDNS_3_ETH_PI	15812	DATENWOR T		Y	RW	Primärer DNS-Server (3. Teil)	0 255	2	num
ETHERNET PLUGIN PASSIVE	PriDNS_4_ETH_PI	15813	DATENWOR T		Υ	RW	Primärer DNS-Server (4. Teil)	0 255	129	num
ETHERNET PLUGIN PASSIVE	SecDNS_1_ETH_PI	15814	DATENWOR T		Υ	RW	Sekundärer DNS-Server (1. Teil)	0 255	194	num
ETHERNET PLUGIN PASSIVE	SecDNS_2_ETH_PI	15815	DATENWOR T		Υ	RW	Sekundärer DNS-Server (2. Teil)	0 255	25	num
ETHERNET PLUGIN PASSIVE	SecDNS_3_ETH_PI	15816	DATENWOR T		Υ	RW	Sekundärer DNS-Server (3. Teil)	0 255	2	num
ETHERNET PLUGIN PASSIVE	SecDNS_4_ETH_PI	15817	DATENWOR T		Υ	RW	Sekundärer DNS-Server (4. Teil)	0 255	130	num
ETHERNET PLUGIN PASSIVE	EnableDHCP_ETH_ PI	15819	DATENWOR T		Y	RW	DHCP Aktivierung	0 1 (False, True)	False	Flag

ORDNER	LABEL	VAL PAR ADRESS	DATENGRÖSSE	CPL	RESET (Y/N)	R/W	BESCHREIBUNG	BEREICH	STANDARD	ME
Modem	Modem_RS232_PI	15820	BOOL		Υ	RW	Modem-Präsenz	0 1	0	num
Modem	Modem_InitStr1	15821	19 BYTE		Υ	RW	Initialisierungszeichenfolge Modem (1. Teil)	******	(*)	Zeichen folge
Modem	Modem_InitStr2	15831	19 BYTE		Υ	RW	Initialisierungszeichenfolge Modem (2. Teil)	*******		Zeichen folge
Modem	Modem_Hangup	15851	19 BYTE		Υ	RW	Hangup-Zeichenfolge	******	ATH0	Zeichen folge
(*) AT&F&C&D2E0X1	S0=0					•				
Display	Hmi_Language	15819	DATENWORT			RW	Displaysprache	0 65535	0	num
Display	Par_ContrLCD	15723	DATENWORT		Υ	RW	LCD-Kontrast Ändert den Kontrastwert des LCD-Displays	0 64	30	num
Display	Par_BackLightTim e	15724	DATENWORT			RW	Einschaltzeit Rückbeleuchtung Ändert die Einschaltzeit des LCD-Displays	0 3600	10	Sek.

FREE Evolution 69/78

MODELLE UND ZUBEHÖR

9.1 Modelle

9.1.1 Modelle FREE Evolution EVD 75xx mit Display

Modell	Digitale Relaisausgänge Gefährliches Potenzial	Digitale SSR-Ausgänge Gefährliches Potenzial	Analog- ausgänge Mit Sicherheitskleinsp annung (SELV)	Digital- eingänge Mit Sicherheitskleinsp annung (SELV)	Digital- eingänge Potenzialfrei	Anatog- eingänge Mit Sicherheitskleinsp anning (SELV)	USB integriert	RS485 / MPBUS integriert
FREE EVO Display	(DO1DO7)	SSR	(AO1- AO5)	(DI1DI8)	(DI)	(AI)	/U	
EVD7500/C/U	7	-	5	8	1	6	JA	485
EVD7500/C	7	-	5	8	1	6	NEIN	485
EVD75SS/C/U (SSR)	5	2	5	8	1	6	JA	485
EVD75SS/C (SSR)	5	2	5	8	1	6	NEIN	485
EVD75MP/C/U (MP-BUS)	7	-	5	8	1	6	JA	MP BUS
EVD75MP/C (MP-BUS)	7	-	5	8	1	6	NEIN	MP BUS

CAN-Schnittstelle serienmäßig eingebaut /C bezeichnet die Präsenz der RTC Uhr – Real Time Clock

SELV: SICHERHEITSKLEINSPANNUNG

Sämtliche Modelle mit 8DIN-Schienenmontage

9.1.2 Modelle FREE Evolution EVD 75xx ohne Display

Modell	Digitale Relaisausgänge Gefährliches Potenzial	Digitale SSR- Ausgänge Gefährliches Potenzial	Analogausgänge Mit Sicherheitskleinsp annung (SELV)	Digitaleingänge Mit Sicherheitskleinsp annung (SELV)	Digitaleingänge Potenzialfrei	Analogeingänge Mit Sicherheitskleinsp annung (SELV)	USB integriert	Integrierte RS485- /MPBUS- Schnittstelle
FREE EVO Closed	(DO1DO7)	SSR	(AO1- AO5)	(DI1DI8)	(DI)	(AI)	/υ	
EVC7500/C/U	7	-	5	8	1	6	JA	485
EVC7500/C	7	-	5	8	1	6	NEIN	485
EVC75SS/C/U (SSR)	5	2	5	8	1	6	JA	485
EVC75SS/C (SSR)	5	2	5	8	1	6	NEIN	485
EVC75MP/C/U (MP-BUS)	7	-	5	8	1	6	JA	MP BUS
EVC75MP/C (MP-BUS)	7	-	5	8	1	6	NEIN	MP BUS

CAN-Schnittstelle serienmäßig eingebaut /C bezeichnet die Präsenz der RTC Uhr – Real Time Clock SELV: SICHERHEITSKLEINSPANNUNG

Sämtliche Modelle mit 8DIN-Schienenmontage

9.1.3 **Erweiterungsmodule FREE Evolution EVE 75xx**

Modell	Digitale Relaisausgänge Gefährliches Potenzial	Digitale SSR- Ausgänge Gefährliches Potenzial	Analogausgänge Mit Sicherheitskleinsp annung (SELV)	Digitaleingänge Mit Sicherheitskleinsp annung (SELV)	<i>Digitaleingänge</i> Potenzialfrei	Analogeingänge Mit Sicherheitskleinsp annung (SELV)
FREE EVO Erweiterun gsmodul	(DO1DO7)	SSR	(AO1- AO5)	(DI1DI8)	(DI)	(AI)
EVE7500	7	-	5	8	1	6
EVE75SS (SSR)	5	2	5	8	1	6

RS485- / CAN-Schnittstelle serienmäßig eingebaut SELV: SICHERHEITSKLEINSPANNUNG Sämtliche Modelle mit 8DIN-Schienenmontage

9.1.4 Plug-in

Modell	Digitale Relaisausgänge Gefährliches Potenzial	Serielle Schnittstelle	Abmessungen	Versorgung	Anmerkungen
EVS RS232/R	1	RS-232 Port	2Din	Vom Leistungsmodul EVD/EVC	Relais integriert
EVS RS485	/	RS-485	2Din	Vom Leistungsmodul EVD/EVC	
EVS CANOpen	/	CANOpen	2Din	Vom Leistungsmodul EVD/EVC	
EVS CANOpen+485*	/	RS485+CANOpen	2Din	Vom Leistungsmodul EVD/EVC	
EVS ETH	/	ETHERNET	2Din	Vom Leistungsmodul EVD/EVC	RJ45
* kontaktieren Sie das	Vertriehshi	üro			

^{*} kontaktieren Sie das Vertriebsbüro

9.1.5 Klemmen

Modell Einbau Abmessungen	Display	Analogeingänge Mit Sicherheitskleinsp annung (SELV)	Versorgung	Serielle Schnittstel
EVK1000 Tafel* 160x96x10m	n LCD Hinterbeleuchtung	/	Vom Leistungsmodul	CANOpen


^{*} kontaktieren Sie das Vertriebsbüro für das *Zubehör* zur Wandmontage


Zubehör für Wandeinbau

Eliwell Vertriebsbüro für das Zubehör zum Wandeinbau kontaktieren.

4 Löcher mit Durchmesser 4,2mm im vorgesehenen Abstand zur Befestigung des Bodens an der Wand bohren. Alternativ dazu die zwei seitlichen Schlitze (einer oben und einer unten) unter den entsprechenden ausbrechbaren Klappen verwenden, um das Bohren durch wandbündige Kabel zu vermeiden.

Nach Vorbereitung der Kabel EVK (ohne Frontplatte) auf den als Tafel dienenden Boden setzen und hierauf das Gerät lt. Angaben für "Tafeleinbau" befestigen (siehe Kapitel Einbau).





9.2 Zubehör

Hinweis: Die Zubehörfotos sind lediglich Beispiele. Die Abmessungen sind nicht maßstabgerecht.

Nam	ıe	Code	Beschreibung	Dokumentation / Anmerkung
Adapter und Kabel		SARORA00X701	<i>USB</i> /485-Adapter MINI KIT + <i>USB</i> -Kabel	
	9			
Kabel		kontaktieren Sie das Eliwell Vertriebsbüro	Ethernet-Kabel	
		TF111202	Transformator 230V~/24V 25VA Hinweis: ein Kabel unter 10m Länge verwenden	
Transformator	4	TF111205	Transformator 230V~/24V 35VA Hinweis: ein Kabel unter 10m Länge verwenden	Einbau auf DIN- Schiene
		SN8D6L4002	Fühler NTC NK103C1R1, 4m Erweiterter <i>Bereich</i> (Polyester, 2-adriges Kabel) IP65;	
		SN691150	Fühler NTC 103AT, 1,5m (Kunststoffkappe, 2-adriges Kabel);	
		SN9DAE11502C6	Pt1000-Fühler 6X20 1,5 m IP68	
		SN9DED11502C6	Pt1000-Fühler 5X20 1,5 m IP68	
Temperaturfühler		SN8DED11502C0	NTC103AT 1,5 m IP 68 5x20 -50+110 °C	
		SN8DED13002C0	NTC103AT 3,0 m IP 68 5x20 -50+110 °C	Kabel
		SN8DAE11502C0	NTC103AT 1,5 m IP 68 6x20 -50+110 °C	Doppelte Isolierung
		SN8DAE13002C0	NTC103AT 3,0 m IP 68 6x20 -50+110 °C	

Na	me	Code	Beschr	eibung	Dokumentation / Anmerkung
		TD420010	EWPA 010 R (Inneng	er <i>Druckfühler</i> D/5V 0/10BAR ewinde	
Ratiometrische Druckfühler		TD420030	EWPA 030 R (Inneng	er <i>Druckfühler</i> D/5V 0/30BAR ewinde	Enthält Packard IP67 2m Kabel
	Ratiometrischer <i>Druck</i> j TD420050 EWPA 050 R 0/5V 0/50 Innengewinde		0/5V 0/50BAR		
Druckfühler		(1)	Außengewinde TD220050° TD240050* TD220007°	Innengewinde TD320050° TD340050* TD320007°	EWPA050 420mA/050bar IP54° / IP67* EWPA007 420mA/-0.57bar IP54° / IP67*
			TD240007*	TD340007*	Anleitungsblatt 9IS64173 EWPA EN-IT-ES-DE-FR-RU
		(1)	min. 100.000 Z	atisches Reset) - Zyklen ON/OFF igbar	
Druckschalter		(1)		lles Reset) - min. en ON/OFF	
		(1)		atisches Reset) - Zyklen ON/OFF	
		Für Codes Siehe Anleitungsblatt (¹)	GEBLÄSEMODULE CFS Einphasen-Drehzahlregler für 2 bis 9A Strom		Anleitungsblatt 8FI40014 CFS –Fan Speed Modules GB-I-E-D-F
Gebläsemodule		MW991300		DDUL CF-REL SA 230V	Anleitungsblatt 8FI40014 CFS –Fan Speed Modules GB-I-E-D-F
		kontaktieren Sie das Eliwell Vertriebsbüro	DREIPHASEN-GEBLÄSEREGLER kontaktieren Sie das Eliwell Vertriebsbüro		kontaktieren Sie das Eliwell Vertriebsbüro

		Code	Beschreibung	Dokumentation / Anmerkung
		BARF0TS00NH00	RadioAdapter TTL/WIRELESS 802.15.4	Anleitungsblatt 8FI40023 RadioAdapter GB-I-E-D-F Anleitung 9MAX0010 RadioAdapter GB-I-E-D-F
	Web Adiption	kontaktieren Sie das Eliwell Vertriebsbüro	WebAdapter	Anleitungsblatt 9IS44065 WebAdapter GB-I-E-D-F- RUS Anleitung 8MA00202 WebAdapter X = 0 IT; 1 EN; 2 FR; 3 ES; 5 DE; A RU
	vecadagter	kontaktieren Sie das Eliwell Vertriebsbüro	WebAdapter Wi-Fi	
Software Tools	fr	kontaktieren Sie das Eliwell Vertriebsbüro	FREE Studio	kontaktieren Sie das Eliwell Vertriebsbüro
Demo Case		VAL00033K	Simulationsgerät im Koffer FREE Evolution	
Boden		EVA00WMRC0000 EVA00WMRC0001	Kit Boden für Wandmontage Kit schwarzer Boden für Wandmontage	

- (¹) diverse Codes verfügbar. kontaktieren Sie das Vertriebsbüro (²) Andere Längen auf Wunsch erhältlich

ALLGEMEINE HINWEISE:
 Eliwell verfügt darüber hinaus über zahlreiche und nach Typ (PVC bzw. Silikon) sowie Länge des Kabels differenzierte NTC Fühler.

FREE Evolution 76/78

10 ANALYTISCHES INHALTSVERZEICHNIS Erweiterungsmodule FREE Evolution EVE 75xx........71 ((44 ETHERNET......9 EVS CANOpen......27 Allgemeine Beschreibung......4 Allgemeine Hinweise9 EVS Plug-In......22 Allgemeine technische Daten......30 EVS PROFIBUS......28 Analogausgänge......46 EVS RS232/R......23 Analogeingänge......45 Analogeingänge FREE Evolution45 Analogeingänge: Tabelle45 Analogeingänge-Fühler.....9 FREE EVOLUTION --> USB......39 FREE WEB25 Anschlussbeispiel Analogeingänge......14 Haftungsausschluss......34 Anschlussbeispiel CANOpen Netzwerk (Field)........ 17 Anschlussbeispiel der RS485-Schnittstelle mit FREE Hardware-Hauptfunktionen:5 Smart Netzwerk21 Hervorhebende Symbole:4 Anschlussbeispiel Druckfühler 0-10V......14 HMI Verwaltung44 K Anschlussbeispiel Druckfühler 4...20mA 14 Klemmen......13: 71 Anschlussbeispiel Fühler NTC/PT1000 14 Klemmen EVK100013 Konnektivität17 Anschlussbeispiel ratiometrische Druckfühler......... 15 Mechanische Abmessungen...... 8; 33 Anschlussbeispiel RS485 (Field)20 MECHANISCHER EINBAU......6 *Menü*37 Baud EVC 49 Menü DIA42 Baud EVE52 Menü DIAGNOSE......43 BENUTZEROBERFLÄCHE......35 BENUTZEROBERFLÄCHE EVK100042 Modelle FREE Evolution EVD 75xx mit Display.......70 BIOS Configuration......37 Modelle FREE Evolution EVD 75xx ohne Display.....70 Modelle und Technische Daten......5 BIOS Parameter43 MODELLE UND ZUBEHÖR70 PARAMETER......54 Parametertabelle......54; **55** PHYSIKALISCHE E/A KONFIGURATION......45 Die Verweise4 Pläne EVS Plug-in22 Digitalausgänge.......46 Plua-in EVS......33 Digitaleingänge......46 Ouerverweise4 Dip-Schalter Erweiterungsmodul EVE......52 Dip-Schalter EVC48 Remote Interface44 **Dip-Schalter EVD**47 S Display EVK1000......33 Schaltpläne......12 Druckfühler......9 Serielle Adressierung CAN OB EVC......49 Serielle Adressierung CAN OB und PI EVE52 E/A Eigenschaften 31 Serielle Adressierung EVC......48 Eigenschaften:5 Serielle Adressierung RS484 OB und PI EVE......53 EINLEITUNG......4

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE9

Ersteinschaltung.......37; 43

Serielle Adressierung RS485 OB EVC.....51

Serielle Anschlüsse10

Serielle Konfiguration RS484 OB und PI EVE	. 53
Serielle Konfiguration RS485 OB EVC	. 50
Serielle Konfiguration und Adressierung RS23	32
OB EVC	. 51
Serielle Schnittstellen	. 33
Sprache	. 44
System Menu	. 37
Ť	
Tasten	. 36
Tasten und LEDs	. 42
TECHNISCHE DATEN	. 30
Temperaturfühler	9
TFTP	

U Unzulässiger Gebrauch	
USB	
USB -> FREE EVOLUTION	
USB-Host Handling	•••••
V	
Verfügbare Modbus Befehle und Dater	bereiche .
Versorgung-Eingänge mit gefährlicher	Spannun
(Relais)	
Z	
Zubehör	
Zulässiger Gebrauch	



Eliwell Controls S.r.l.

Via dell' Industria, 15 Zona Industriale Paludi 32010 Pieve d' Alpago (BL) Italy Telephone +39 0437 986 111 Facsimile +39 0437 989 066

Vetrieb:

- +49 911 5693 430 (Deutschland)
- +39 0437 986 200 (andere Länder)

saleseliwell@invensys.com

Technisches helpdesk:

- +49 911 5693 312 (Deutschland)
- +39 (0)437 986 250 (andere Länder)

E-mail eliwell.freeway@invensys.com

www.eliwell.de





